

Instrukcja instalacji i eksploatacji

Inteligentny rejestrator ekranowy

METPOINT® BDL compact



1. Spis treści

1.	Zasady bezpieczeństwa	5
	1.1. Piktogramy i symbole	5
	1.2. Hasła ostrzegawcze wg ISO 3864 i ANSI Z.535	5
	1.3. Ogólne zasady bezpieczeństwa	6
2.	Właściwości użytkowe	7
3.	Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem	
4.	Tabliczka znamionowa	
5.	Magazynowanie i transport	9
6.	Dane techniczne	
7.	Wymiary i montaż	
	· · · · ·	
8.	Instalacja	14
	8.1. Zasady bezpieczeństwa	
	8.1.1. Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)	16
	8.2. Zasady instalacji	
	8.2.1. Stopień ochrony zapewniany przez obudowę (kod IP)	1/
9.	Schemat połączeń i przyporządkowania urządzenia METPOINT® BDL compact	
	9.1. Przyporządkowanie styków złącza "C" (napięcie zasilania)	
	9.2. Przyporządkowanie styków złącz "A1 – B2" (kanały analogowe i cyfrowe)	19
	9.3. Przyporządkowanie styków złącza "D" (galwanicznie oddzielone wyjście impulsowe / przekierowanie	impulsów)19
	9.3.1. Wersja bazowa (suport przekierowania impulsów)	19
	9.3.2. Opcjonalnie galwanicznie oddzielony impuls	19
	9.4. Przyporządkowanie styków złącza "E" (RS485 – Modbus)	20
	9.5. Przyporządkowanie styków złącza "A – B" (przekaźnik alarmu)	20
	9.6. Podłączenie czujników BEKO	22
	9.6.1. Podłączenie METPOINT [®] SD11/SD21	
	9.6.1.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 20 mA	
	9.6.2. Podłączenie METPOINT® SD23	
	9.6.2.1. Analogowy – 4-przewodowy 4 20 mA	25 24
	9.6.2.2. Analogowy – 4-przewodowy 0 10 v	24 24
	9.6.3. Podłaczenie METPOINT [®] SP11/SP21/SP61	
	9.6.3.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 20 mA	
	9.6.4. Podłączenie METPOINT® SP22/SP62	
	9.6.4.1. Analogowy – 4-przewodowy 0 10 V	
	9.6.4.2. Analogowy – 3-przewodowy 0 10 V	
	9.6.5. Podłączenie METPOINT [®] SF13/SF53	27
	9.6.5.1. Cytrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485	
	9.6.5.2. Analogowy – 3-przewodowy 4 20 mA	
	9.6.5.3. Analogowy – galwanicznie izolowane wyjscie impulsowe	28 مر
	9.6.6.1 Cvfrowy - interfeis SDI	29 29
	9.6.7. Podłaczenie OCV compact	
	9.6.7.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 20 mA	
	9.6.7.2. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485	
	9.6.8. Podłączenie PC 400	
	9.6.8.1. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485	

9.6.9.	Podłączenie PT 1000	31
	9.6.9.1. Analogowy – 4-przewodowy 0 10 V	31
9.7. Podłą	czenie dodatkowych czujników	32
9.7.1.	Analogowy – 0/4 20 mA	32
	9.7.1.1. Analogowy – 2-przewodowy 0/4 20 mA	32
	9.7.1.2. Analogowy – 3-przewodowy 0/4 20 mA	32
	9.7.1.3. Analogowy – 4-przewodowy 0/4 20 mA	33
9.7.2.	Analogowy – 0 1/10/30 V	33
	9.7.2.1. Analogowy – 3-przewodowy 0 1/10/30 V	33
	9.7.2.2. Analogowy – 4-przewodowy 0 1/10/30 V	34
9.7.3.	Cyfrowy – interfejs SDI	34
	9.7.3.1. Cyfrowy – 3-przewodowy, interfejs SDI	34
	9.7.3.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI	35
9.7.4.	Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485	35
9.7.5.	Analogowy – galwanicznie izolowane czujniki impulsów	36
9.7.6.	Czujniki rezystancyjne	37
	9.7.6.1. 2-przewodowe czujniki rezystancyjne	37
	9.7.6.2. 3-przewodowe czujniki rezystancyjne	37
	9.7.6.3. 4-przewodowe czujniki rezystancyjne	38
9.8. Podłą	czanie wskaźników zewnętrznych (PLC/ZTL)	39
9.8.1.	Analogowy – 0/4 20 mA	39
	9.8.1.1. Analogowy – 2-przewodowy 0/4 20 mA	39
	9.8.1.2. Analogowy – 3-przewodowy 0/4 20 mA	39
	9.8.1.3. Analogowy – 4-przewodowy 0/4 20 mA	40
9.8.2.	Cyfrowy – interfejs SDI	40
	9.8.2.1. Cyfrowy – 3-przewodowy, interfejs SDI	40
		41
	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI	
9.8.3.	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485	41
9.8.3.	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485	41
9.8.3. 10. Łączen	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT [®] BDL compact z komputerem	41 42
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT [®] BDL compact z komputerem ga METPOINT [®] BDL compact	41 42 43
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT [®] BDL compact z komputerem ga METPOINT [®] BDL compact	41 42 43 43
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT [®] BDL compact z komputerem ga METPOINT [®] BDL compact u główne (Home)	41 42 43 43 43
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. ⁷ 11.1. ⁷	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT [®] BDL compact z komputerem ga METPOINT [®] BDL compact u główne (Home) I. Inicjalizacja 2. Menu główne po właczeniu urządzenia	41 42 43 43 43 43 43
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.1. 11.2. Usta	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT® BDL compact z komputerem ga METPOINT® BDL compact u główne (Home) L. Inicjalizacja 2. Menu główne po włączeniu urządzenia	41 42 43 43 43 44
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.1. 11.2. Usta 11.2	9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT® BDL compact z komputerem ga METPOINT® BDL compact u główne (Home) I. Inicjalizacja 2. Menu główne po włączeniu urządzenia wienia	41 42 43 43 43 44 44 44
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI	41 42 43 43 43 44 44 45 45
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI	
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI	
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	41 43 43 43 43 44 45 45 46 48 48
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1.: 11.2. Usta 11.2.: 11.2.:	 9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI	
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI	
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	. 42 . 43 43 43 43 44 44 44 45 45 46 48 49 51 52 52
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1.: 11.2. Usta 11.2.: 11.2.:	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI	. 43 . 43 43 43 43 43 44 45 46 45 46 45 45 45 52 55 56 58
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI	. 42 . 43 43 43 43 43 44 44 45 45 46 48 49 51 52 53 56 58 61
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	. 43 . 43 43 43 44 44 45 44 45 45 45 45 45 51 52 53 56 58 61 66
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	. 43 . 43 43 43 43 43 44 44 45 46 46 45 51 51 56 58 61 66 67
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1.: 11.2. Usta 11.2.: 11.2.: 11.2.:	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	. 43 . 43 43 43 43 43 44 44 44 45 45 45 45 45 53 56 58 66 67 68
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	. 42 . 43 43 43 44 44 44 45 44 45 45 45 45 51 52 53 56 61 66 67 68 69
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI	. 43 . 43 43 43 43 44 44 45 46 46 45 51 51 52 53 56 58 61 66 67 67 68 70
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI. Cyfrowy - dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT® BDL compact z komputerem	
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1.: 11.2. Usta 11.2.: 11.2.: 11.2.:	 9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT® BDL compact z komputerem	
9.8.3. 10. Łączen 11. Obsług 11.1. Men 11.1. 11.2. Usta 11.2. 11.2. 11.2.	 9.8.2.2. Cyfrowy - 4-przewodowy, interfejs SDI Cyfrowy - dwukierunkowy system magistralowy RS485 ie urządzenia METPOINT® BDL compact z komputerem	

11.2.4. Jasność	76
11.2.5. Czyszczenie	
11.2.6. Przegląd systemu	
11.2.7. Kanały wirtualne (funkcja opcjonalna)	
11.2.7.1. Aktywacja opcji "Kanały wirtualne"	
11.2.7.2. Konfiguracja kanałow wirtualnych	
11.2.7.3. Wydor typu czujnika	
11.2.7.4. Koniguracja poszczegolnych wartosci wirtualnych	
danych	
11.2.7.6. Przykład obliczenia parametru "Moc charakterystyczna"	
11.2.8. Funkcja "Analogowe łącznie" (opcjonalna)	
11.2.8.1. Aktywacja funkcji "Analogowe łącznie"	
11.2.8.2. Wybór typu czujnika	
11.3. Serwer sieciowy (funkcja opcjonalna)	
11.3.1. Aktywacja opcji "Serwer sieciowy"	
11.3.2. Interfejs użytkownika	89
11.3.2.1. Informacja	89
11.3.2.2. Ustawienia językowe	90
11.3.3. Logowanie	
11.3.4. Ulubione	91
11.3.5. Status	91
11.3.6. Bież. wartości	
11.3.7. Wskazania	
11.3.8. Chart	
11.3.9. AlarmMail	
11.3.10. UZYTKOWNIK	
11.4. Ustawienia rejestratora danych	
11.5. Wykres	101
11.5.1. Wykres/Wartości aktualne	104
11.6. Wartości bieżące	
11.7. Przegląd alarmów	108
11.8. Eksport/Import	108
11.9. Funkcja zrzutu ekranu	110
11.9.1. 12.9.1. Zapisywanie zrzutu ekranu	110
11.9.2. Eksport zrzutów ekranu	110
12. Karta SD i baterie	112
13. Czyszczenie/odkażanie	113
14. Demontażiutylizacia	
15 Doklaracia zgodności	11/
ID. Dekiai acja zgounosci	TTO

1. Zasady bezpieczeństwa

1.1. Piktogramy i symbole





Informacja ogólna



Przestrzegać instrukcji instalacji i eksploatacji (umieszczone na tabliczce znamionowej)



Przestrzegać instrukcji instalacji i eksploatacji

1.2. Hasła ostrzegawcze wg ISO 3864 i ANSI Z.535

NIEBEZPIECZEŃSTWO	Zagrożenie bezpośrednie Skutek zlekceważenia hasła ostrzegawczego: poważne obrażenia ciała lub śmierć
OSTRZEŻENIE	Potencjalne zagrożenie Skutek zlekceważenia hasła ostrzegawczego: możliwe poważne obrażenia ciała lub śmierć
OSTROŻNIE	Zagrożenie bezpośrednie Skutek zlekceważenia hasła ostrzegawczego: możliwe obrażenia ciała lub szkody majątkowe
WSKAZÓWKA	Potencjalne zagrożenie Skutek zlekceważenia hasła ostrzegawczego: możliwe obrażenia ciała lub szkody majątkowe
WAŻNE	Dodatkowe wskazówki, informacje, porady Skutek zlekceważenia hasła ostrzegawczego: problemy w czasie pracy urządzenia oraz trudności podczas konserwacji, jednakże brak zagrożeń.

1.3. Ogólne zasady bezpieczeństwa

Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi jest zgodna z urządzeniem, do którego jest dołączona. Należy stosować się do wszystkich zasad podanych w niniejszej instrukcji eksploatacji. Zawiera ona podstawowe informacje, których należy przestrzegać podczas instalacji, użytkowania i konserwacji. Dlatego przed instalacją, uruchomieniem i konserwacją instalator oraz użytkownik i operator/*pracownicy wykwalifikowani muszą się zapoznać z treścią niniejszej instrukcji eksploatacji. Instrukcja eksploatacji musi zawsze znajdować się w miejscu użytkowania urządzenia METPOINT® BDL compact, aby można było po nią sięgnąć w każdej chwili. Dodatkowo należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych lub krajowych. Należy się upewnić, że urządzenie METPOINT® BDL compact jest użytkowane tylko w zakresie dopuszczalnych wartości granicznych podanych na tabliczce znamionowej. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie dla ludzi oraz mienia, a także należy liczyć się z usterkami w działaniu i pracy. W przypadku niejasności lub pytań dotyczących niniejszej instrukcji instalacji i eksploatacji prosimy o kontakt z firmą BEKO TECHNOLOGIES.	WSKAZÓWKA	Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi jest zgodna z urządzeniem, do którego jest dołączona.
		Należy sprawdzić, czy instrukcja obsługi jest zgodna z urządzeniem, do którego jest dołączona. Należy stosować się do wszystkich zasad podanych w niniejszej instrukcji eksploatacji. Zawiera ona podstawowe informacje, których należy przestrzegać podczas instalacji, użytkowania i konserwacji. Dlatego przed instalacją, uruchomieniem i konserwacją instalator oraz użytkownik i operator/*pracownicy wykwalifikowani muszą się zapoznać z treścią niniejszej instrukcji eksploatacji. Instrukcja eksploatacji musi zawsze znajdować się w miejscu użytkowania urządzenia METPOINT® BDL compact, aby można było po nią sięgnąć w każdej chwili. Dodatkowo należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych lub krajowych. Należy się upewnić, że urządzenie METPOINT® BDL compact jest użytkowane tylko w zakresie dopuszczalnych wartości granicznych podanych na tabliczce znamionowej. W przeciwnym wypadku istnieje zagrożenie dla ludzi oraz mienia, a także należy liczyć się z usterkami w działaniu i pracy. W przypadku niejasności lub pytań dotyczących niniejszej instrukcji instalacji i eksploatacji prosimy o kontakt z firmą BEKO TECHNOLOGIES.

OSTRZEŻENIE!	Niebezpieczeństwo odniesienia obrażeń spowodowane niewystarczającymi kwalifikacjami!
	Niewłaściwe użytkowanie może skutkować poważnymi obrażeniami osób lub powodować straty materialne. Każdą czynność opisaną w niniejszej instrukcji instalacji i eksploatacji mogą wykonywać wyłącznie *pracownicy wykwalifikowani o opisanych niżej kwalifikacjach.

OSTROŻNIE!	Nieprawidłowe działanie urządzenia BDL compact
	Niewłaściwa instalacja i niedostateczna konserwacja może spowodować nieprawidłowe działanie urządzenia BDL, co może prowadzić do błędnych wskazań i złej interpretacji.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Nieprawidłowe parametry robocze!
	Wskutek przekroczenia wartości granicznych lub ich nieosiągnięcia istnieje zagrożenie dla ludzi i materiałów oraz możliwe są usterki funkcji lub działania.

Środki zapobiegawcze:

- Należy upewnić się, że urządzenie METPOINT[®] BDL compact jest użytkowane tylko w zakresie dopuszczalnych wartości granicznych podanych na tabliczce znamionowej.
- Dokładne przestrzeganie parametrów urządzenia METPOINT[®] BDL compact jest związane z przypadkiem danego zastosowania.
- Nie przekraczać dopuszczalnych temperatur magazynowania i transportu.

Dalsze instrukcje bezpieczeństwa:

- Podczas instalacji i użytkowania należy także przestrzegać obowiązujących uregulowań krajowych oraz przepisów bezpieczeństwa.
- Nie użytkować urządzenia BDL w strefach zagrożenia wybuchem.

Wskazówki dodatkowe:

• Nie przegrzewać urządzenia!

*Pracownicy wykwalifikowani

Pracownicy wykwalifikowani, ze względu na swoje wykształcenie specjalistyczne, znajomość techniki pomiarowej, regulacyjnej oraz znajomość przepisów, norm i dyrektyw właściwych dla danego kraju, są zdolni do wykonywania opisanych prac oraz samodzielnego rozpoznawania grożących niebezpieczeństw. Szczególne warunki zastosowania wymagają posiadania dodatkowej wiedzy, jak np. dotyczącej agresywnych mediów.

2. Właściwości użytkowe

Tworząc nowy model urządzenia METPOINT[®] BDL compact, wykorzystaliśmy nasze wieloletnie praktyczne doświadczenie w zakresie techniki pomiarowej i regulacyjnej.

Od rejestracji wartości pomiarowych i automatycznego rozpoznawania czujników, przez wyświetlanie na dużym, kolorowym wyświetlaczu, alarmowanie i zapis danych, aż po odczyt zdalny za pośrednictwem serwera sieciowego – to wszystko jest możliwe z urządzeniem METPOINT[®] BDL compact. Komunikat alarmowy może być wysyłany przez e-mail w powiązaniu z serwerem sieciowym BEKO i łączem Ethernet.

Kolorowy wyświetlacz 3,5" z panelem dotykowym umożliwia wyświetlanie wszystkich informacji. Obsługa jest intuicyjna i pozbawiona barier. Wskazywane są wszystkie wartości mierzone, krzywe pomiarowe i przekroczenia wartości granicznych. Zwykły ruch palcem umożliwia śledzenie przebiegu krzywych od momentu startu pomiaru.

Dużą różnicą w porównaniu do typowych, dostępnych na rynku rejestratorów ekranowych nieużywających papieru jest łatwość uruchomienia i analizy danych pomiarowych.



Wszechstronność:

Urządzenie METPOINT[®] BDL compact rozpoznaje automatycznie do 4 czujników firmy BEKO z sygnałem SDI (zużycie, punkt rosy, ciśnienie, prąd, KTY, Pt100, Pt1000).

Dowolne czujniki analogowe (0/4 – 20 mA,

0–1/10/30 V, impulsowe) można konfigurować w łatwy i szybki sposób. Czujniki cyfrowe podłącza się przez RS 485, Modbus RTU i SDI.

Elastyczność:

Możliwość pracy w sieci i transmisji danych do dowolnego punktu globu za pośrednictwem sieci Ethernet, zintegrowany serwer sieciowy.

Przekaźnik alarmowy/komunikaty o usterkach:

Możliwość dowolnego konfigurowania maks. 4 wartości granicznych i przypisania ich do 2 różnych przekaźników alarmowych. Możliwość korzystania z alarmów

zbiorczych.

3. Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem

Rejestrator danych METPOINT[®] BDL compact służy do stacjonarnej rejestracji danych pomiarowych i zapisu analogowych i cyfrowych sygnałów wejściowych w obszarach niezagrożonych wybuchem.

Rejestrator danych METPOINT[®] BDL compact jest zaprojektowany oraz skonstruowany wyłącznie do opisanego tu celu użytkowania zgodnego z przeznaczeniem i wolno go używać tylko w taki sposób.

Użytkownik musi sprawdzić, czy urządzenie nadaje się do danego zastosowania. Dane techniczne podane w karcie danych technicznych są wiążące.

Niedozwolone jest nieprawidłowe obchodzenie się lub użytkowanie urządzenia poza granicami wyznaczonymi w specyfikacji technicznej. Wykluczone są wszelkie roszczenia jakiejkolwiek natury powstałe w wyniku użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem.

4. Tabliczka znamionowa

Na obudowie znajduje się tabliczka znamionowa. Zawiera ona wszystkie istotne dane dotyczące rejestratora danych METPOINT[®] BDL compact. Należy je przekazać producentowi lub dostawcy urządzenia na ich żądanie.

METPOINT® BDL compact

Supply Voltage: 100 ... 240 V AC / 1 Ph. / PE Frequency Range: 50 ... 60 Hz Max. Power Input: 25 VA Degree of Protection: IP 44 Ambient Temperature: 0 ... +50°C Weight: 2,7 kg

Type: 4027486 S/N: 12958791



BEKO TECHNOLOGIES www.beko-technologies.com

METPOINT [®] BDL:	Nazwa produktu
Supply Voltage:	Napięcie zasilania
Frequency Range:	Zakres częstotliwości
Max. Power Input:	maks. pobór mocy
Degree of Protection:	Stopień ochrony IP
Ambient Temperature:	Temperatura otoczenia
Weight:	Masa
Туре:	wewnętrzny numer katalogowy (przykład)
S/N:	numer seryjny (przykład)



PL

5. Magazynowanie i transport

Pomimo dołożenia wszelkich starań nie można wykluczyć powstania szkód transportowych. Z tego powodu po transporcie i usunięciu materiału opakowania należy skontrolować urządzenie METPOINT[®] BDL compact pod kątem możliwych szkód transportowych. O każdym uszkodzeniu należy niezwłocznie powiadomić firmę transportową, BEKO TECHNOLOGIES lub jej przedstawicielstwo.

OSTRZEŻENIE!	Przegrzanie
	W przypadku przegrzania nastąpi zniszczenie elektroniki analizującej. Należy przestrzegać dopuszczalnej temperatury transportu oraz użytkowania (np. chronić urządzenie pomiarowe przed bezpośrednim promieniowaniem słonecznym).

OSTRZEŻENIE!	Możliwe uszkodzenie!
	Wskutek nieprawidłowego transportu, magazynowania lub użycia niewłaściwych urządzeń podnoszących może nastąpić uszkodzenie urządzenia METPOINT® BDL.

Środki zapobiegawcze:

- Transportem lub magazynowaniem urządzenia METPOINT[®] BDL mogą zajmować się wyłącznie upoważnieni i przeszkoleni *wykwalifikowani pracownicy.
- Do transportu wolno używać wyłącznie odpowiednich urządzeń podnoszących w nienagannym stanie technicznym.
- Dodatkowo należy przestrzegać obowiązujących, lokalnych przepisów i dyrektyw.

OSTROŻNIE!	Niebezpieczeństwo stwarzane przez uszkodzone podzespoły!
	Nigdy nie uruchamiać uszkodzonego urządzenia METPOINT® BDL compact. Uszkodzone podzespoły mogą ujemnie wpływać na działanie całego urządzenia, fałszować wyniki pomiarów i spowodować szkody następcze.



Urządzenie METPOINT[®] BDL compact należy przechowywać w oryginalnym opakowaniu, w pomieszczeniu zamkniętym, suchym i zabezpieczonym przed działaniem niskich temperatur. Parametry warunków otoczenia nie mogą być niższe/wyższe niż podane na tabliczce znamionowej.

Urządzenie należy chronić przed wpływami zewnętrznych warunków atmosferycznych także wtedy, gdy jest ono opakowane.

Urządzenie METPOINT[®] BDL compact należy zabezpieczyć w miejscu magazynowania przed przewróceniem oraz upadkiem z wysokości i wstrząsami.

*Pracownicy wykwalifikowani

Pracownicy wykwalifikowani, ze względu na swoje wykształcenie specjalistyczne, znajomość techniki pomiarowej, regulacyjnej oraz znajomość przepisów, norm i dyrektyw właściwych dla danego kraju, są zdolni do wykonywania opisanych prac oraz samodzielnego rozpoznawania grożących niebezpieczeństw. Szczególne warunki zastosowania wymagają posiadania dodatkowej wiedzy, jak np. dotyczącej agresywnych mediów.

6. Dane techniczne

Kolorowy wyświetlacz	Transmisyjny panel dotykowy 3,5" TFT
Napięcie zasilające ¹⁾	100 240 V AC 1-faz. / PE 50 60 Hz
Sieciowy przewód podłączeniowy 2)	Maks. średnica płaszcza: 6,7 mm, Przekrój skrętki: 0,75 mm², z wtyczką Schuko i uziemieniem ochronnym PE
Maks. pobór mocy	25 VA
Napięcie zasilania czujników	24 V DC (± 10%)
Prąd wyjściowy w obszarze analogowym	120 mA łącznie dla obydwu kanałów
Prąd wyjściowy w obszarze cyfrowym	120 mA w trybie ciągłym / kanał
Maks. prąd wyjściowy na wszystkie kanały	280 mA
Temp. otoczenia podczas pracy	0°C +50 °C
Temperatura magazynowania i transportu	-20°C +70 °C
Wilgotność otoczenia	0 95%, bez kondensacji
Stopień ochrony ³⁾	IP 44, EN 60529
Bateria - dwutlenek litowo-manganowy ⁴⁾	Panasonic CR2032
Przyłącza	7 szt. złączek kablowych M12x1,5 Korpus: mosiądz niklowany, Zakres zaciskania: 3-7 mm, SW=16 mm Moment dokręcania: 8 Nm 1 szt. RJ45 do złącza Ethernet
Złącza	USB (USB 2.0) Interfejs Ethernet, Modbus TCP interfejs RS485, Modbus RTU Interfejs SDI (Serial Data Interface)
Wejścia czujników	4 (2x2) wejścia dla czujników analogowych i cyfrowych, z możliwością swobodnego przyporządkowania
Sygnały czujników 5)	Sygnały analogowe: , 0 - 1/10/30 V Sygnały impulsowe Pt100, Pt1000 Sygnały cyfrowe: RS485, BEKO-SDI
Wyjścia alarmu (przekaźnik alarmu)	2 szt. styków bezpotencjałowych dowolnie programowalnych, zarządzanie alarmami
Wyjście analogowe i wyjście impulsów	w przypadku czujników, których wyjście jest połączone przez pętlę równoległą, jak np. w serii FS / DP
Rejestrator danych	karta pamięci 4 GB (micro SDHC class 4)
Tworzywo obudowy	Obudowa: aluminium, powlekane proszkowo folia czołowa z poliestru (Anti-Glare) klej 3M (3M7952 / 3M467)
Masa	2,7 kg
Wymiary szer. x wys. x gł.	180 x 166 x 115 mm
Opcjonalnie	Serwer sieciowy
Opcjonalnie	galwanicznie oddzielone wyjście impulsowe (2x) maks. 30 V AV / 60 V DC ; 250 mA
Opcjonalnie	interfejs Ethernet i RS485 Protokół Modbus

- 1) Zakres napięcia na wejściu: 85 ... 264 V AC / 47 ... 63 Hz / 1 faza / PE
- Przewód zasilający 3 x 0,75 mm2 z wtyczką Schuko i uziemieniem ochronnym PE Długość przewodu 2,5 m, typ przewodu H05VV-F 3G0,75
 Przewód podłączeniowy zgodny z HD21.5, HD21.12 (VDE 0281-5, VDE 0281-12)

The line conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH) and EC Directive 2002/95/EC (RoHS) as well as the EC Low Voltage Directive 2006/95/EC.

2-stykowa wtyczka z zestykiem ochronnym (Schuko) Napięcie znamionowe wtyczki: 250 V Prąd znamionowy wtyczki: 16 A Dyrektywa CEE 7 norma VII, VDE 0620

3) IP 44 wg EN 60529

PL

- IP International Protection
- 4 Zabezpieczone przed dostępem do części niebezpiecznych za pomocą drutu, Ø 1,0 mm Zabezpieczone przed stałymi elementami obcymi: Ø > 1,0 mm.
- 4 Zabezpieczone przed rozpryskiwaną wodą

Тур:	bateria, dwutlenek litowo-manganowy, Panasonic CR2032
Napięcie znamionowe:	3 V
Pojemność:	225 mAh
Maks. prąd ciągły:	0,2 mA
Średnica:	20 mm
Wysokość:	3,2 mm
Masa:	2,9 g
Temperatura robocza:	-30 +60 °C
	Typ: Napięcie znamionowe: Pojemność: Maks. prąd ciągły: Średnica: Wysokość: Masa: Temperatura robocza:

5) Czujniki BEKO

Cyfrowe czujniki ciśnieniowego punktu rosy i zużycia BEKO z interfejsem RS485, Seria: DPM SD23, FLM SFxx

Cyfrowe czujniki punktu rosy i zużycia BEKO z interfejsem SDI, Seria: DP 109, DP 110, FS 109, FS 211

Prekonfigurowane analogowe czujniki ciśnienia, temperatury, zużycia, kleszczowe mierniki prądowe BEKO, Seria: DPM, PRM, FLM"

Czujniki z sygnałami analogowymi: 0/4 – 20 mA, 0 - 1/10/30 V, impuls, Pt100, Pt1000

Zgodność CE ¹	CE
Dyrektywa EMC	2004/108/WE
Dyrektywa niskonapięciowa	2006/95/WE
Dyrektywa ROHS (ograniczenie użycia substancji niebezpiecznych) II ²	2011/65/UE
Odporność na zakłócenia elektromagnetyczne (odporność), obszar przemysłowy	EN 61326-1 i EN 61326-2-3
Wysyłanie zakłóceń EMC (emisja), grupa 1, klasa B	EN 61326-1
Przepisy bezpieczeństwa dla elektrycznych urządzeń pomiarowych, sterujących, regulacyjnych i laboratoryjnych	EN 61010-1

1) Oznakowanie CE nadawane jest zgodnie z dyrektywą niskonapięciową 2006/95/WE

2) Przepisy dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym są spełnione.

7. Wymiary i montaż

Urządzenie można albo zabudować w tablicy sterowniczej, albo zamontować na ścianie za pomocą odpowiednich kołków i śrub. Szczegóły podano na poniższych rysunkach.

Wymiary w przypadku montażu na ścianie



Montaż ścienny, mocowanie ścienne musi wytrzymać 4-krotność masy urządzenia (10,8 kg).

METPOINT® BDL compact

0

8 (0.3) may















•

8. Instalacja

8.1. Zasady bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Napięcie sieciowe
4	Dotknięcie nieizolowanych elementów przewodzących napięcie stwarza niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym, co może spowodować poważne obrażenia ciała, a nawet śmierć.

Środki zapobiegawcze:

- Podczas wykonywania instalacji elektrycznej należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów (np. VDE 0100)!
- Wszystkie prace elektroinstalacyjne mogą wykonywać wyłącznie *pracownicy wykwalifikowani.
- Podłączenie do sieci elektrycznej oraz odpowiednie urządzenia zabezpieczające w miejscu montażu urządzenia METPOINT[®] BDL compact muszą spełniać obowiązujące przepisy, a podłączenie i instalacja muszą być wykonane przez odpowiednio *wykwalifikowanych pracowników.
- Należy upewnić się, że żadna z części urządzeń pomiarowych nie znajduje się pod napięciem i że urządzenia pomiarowe w czasie wykonywania prac konserwacyjnych lub serwisowych nie mogą być podłączone do sieci elektrycznej.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Brakujące uziemienie!
<u>A</u>	W przypadku brakującego uziemienia (uziemienia ochronnego) powstaje niebezpieczeństwo, że w przypadku wystąpienia usterki nieosłonięte podzespoły narażone na dotyk mogą zacząć przewodzić napięcie. Dotknięcie takiego elementu spowoduje porażenie prądem elektrycznym, co skutkuje obrażeniami ciała i śmiercią. Instalację należy bezwzględnie uziemić lub właściwie podłączyć przewód ochronny. Przy wtyku sieciowym nie wolno używać żadnego wtyku pośredniego. Ew. wykwalifikowanym specjalistom należy zlecić wymianę wtyku sieciowego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Brak urządzenia odłączającego!
4	Należy zainstalować zewnętrzne urządzenia odłączające wszystkie napięcia niebezpieczne w razie dotknięcia. Urządzenie odłączające musi się znajdować w pobliżu urządzenia. Urządzenie odłączające musi spełniać normy IEC 60947-1 i IEC 60947-3
	Urządzenie odłączające musi odłączać wszystkie przewody przewodzące prąd elektryczny. Urządzenie odłączające nie może być wbudowane w przewód zasilający. Urządzenie odłączające musi być w zasięgu ręki użytkownika.

Wtyk przewodu zasilającego jest używany w charakterze urządzenia odłączającego. To urządzenie odłączające musi być łatwe do rozpoznania przez użytkownika i zasięgu jego ręki. Konieczne jest połączenie wtykowe systemu CEE7/7.

Wszystkie przewody elektryczne, które przewodzą napięcie sieciowe lub inne napięcia niebezpieczne w przypadku dotyku (w przewodzie zasilającym, przekaźnikach alarmowych i sygnalizujących), muszą być zaopatrzone w podwójną lub wzmocnioną izolację (EN 61010-1). Można to zagwarantować przez zastosowanie przewodów w otulinie, dodatkowej, drugiej izolacji (np. w postaci przewodu izolującego) lub odpowiednich przewodów ze wzmocnioną izolacją.

Przewody podłączeniowe można np. zaopatrzyć w przewód izolujący. Dodatkowy przewód izolujący musi wytrzymywać obciążenia elektryczne i mechaniczne, jakie mogą powstawać w czasie użytkowania zgodnego z przeznaczeniem (patrz EN 61010-1, ustęp 6.7.2.2.1).

*Pracownicy wykwalifikowani

Pracownicy wykwalifikowani, ze względu na swoje wykształcenie specjalistyczne, znajomość techniki pomiarowej, regulacyjnej oraz znajomość przepisów, norm i dyrektyw właściwych dla danego kraju, są zdolni do wykonywania opisanych prac oraz samodzielnego rozpoznawania grożących niebezpieczeństw. Szczególne warunki zastosowania wymagają posiadania dodatkowej wiedzy, jak np. dotyczącej agresywnych mediów.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Napięcie sieciowe
4	Podczas podłączania przewodów podłączeniowych należy zagwarantować, że podwójna lub wzmocniona izolacja będzie obecna pomiędzy obwodami prądowymi stwarzającymi zagrożenie w przypadku dotknięcia oraz nieosłoniętym, narażonym na dotyk obwodem wtórnym.
WSKAZÓWKA	Izolacja

WSKAŁO WKA	izolacja
	Dodatkowa izolacja musi być dostosowana do napięcia kontrolnego o wartości 1500 V prądu przemiennego. Grubość izolacji musi wynosić przynajmniej 0,4 mm, np. przewód izolujący, typ BIS 85 (firmy Bierther GmbH).

Dodatkową izolację przewodów podłączeniowych (zasilającego, przekaźnika alarmowego i sygnalizacyjnego) można wykonać w następujący sposób:



- 1) zaciski podłączeniowe (złączki wtykowe)
- (2) przewód izolujący do przewodów podłączeniowych
- (3) przewód przyłączeniowy

8.1.1. Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Możliwość uszkodzenia wskutek wyładowań ESD
	Urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne, które mogą być wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD). Dotknięcie tych podzespołów przez osoby naładowane elektrostatycznie może spowodować zagrożenie dla tych elementów. W najgorszym wypadku nastąpi ich natychmiastowe zniszczenie lub ulegną one awarii po uruchomieniu urządzenia.
	Należy przestrzegać wymogów normy EN 61340-5-1, aby zminimalizować lub uniknąć możliwości uszkodzenia przez wyładowanie elektrostatyczne. Należy również uważać, aby podzespoły elektroniczne nie zetknęły się z podłączonym napięciem zasilającym.

Podstawy

Aby w przypadku ingerencji w podzespoły elektroniczne nie spowodować ich uszkodzeń wskutek nieprawidłowego obchodzenia się z nimi, należy podjąć działania zapobiegawcze w celu uniknięcia wyładowań elektrostatycznych, z przestrzeganiem norm DIN EN 61340-5-1, IEC 63140-5 i DIN EN 100 015.

Wskutek tego mogą powstać wyładowania elektrostatyczne i związane z tym uszkodzenia urządzenia.

Środki zapobiegawcze:

Po otwarciu obudowy urządzenia METPOINT[®] BDL compact w celu przeprowadzenia prac konserwacyjnych i serwisowych należy podjąć następujące działania zapobiegawcze i zastosować odpowiednie środki ostrożności:

Zastosować matę antystatyczną z uziemieniem

Nosić bransoletki antystatyczne

Przed użyciem narzędzi rozładować je elektrostatycznie poprzez przeciągnięcie ich przez matę antystatyczną



8.2. Zasady instalacji

8.2.1. Stopień ochrony zapewniany przez obudowę (kod IP)

Rejestrator danych METPOINT[®] BDL compact spełnia wymagania klasy ochrony IP 44 zgodnie z normą EN 60529.

Stopień ochrony obudowy potwierdza oznakowanie IP oraz dwucyfrowy kod. Pierwsza cyfra ma dwa znaczenia (ochrona osób i wyposażenia), druga cyfra ma tylko jedno znaczenie: ochrona przed wodą.

IP 44 zgodnie z EN 60529

IP	International Protection
4	Zabezpieczone przed dostępem do części niebezpiecznych za pomocą drutu, Ø 1,0 mm
	Zabezpieczone przed stałymi elementami obcymi: Ø > 1,0 mm.

4 Zabezpieczone przed rozpryskiwaną wodą Woda, która rozpryskiwana jest z każdego kierunku w stronę obudowy, nie może mieć żadnego szkodliwego wpływu na urządzenie.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Stopień ochrony
4	Po wykonaniu wszelkich prac montażowych, serwisowych i konserwacyjnych przy rejestratorze danych należy zapewnić ponownie zachowanie wymagań dla ustalonej klasy ochrony.

Podczas wykonywania wszelkich prac przy urządzeniu METPOINT[®] BDL compact należy bezwzględnie przestrzegać następujących punktów:

- Stosować tylko oryginalne uszczelki. Muszą być czyste, nie mogą być uszkodzone. Uszkodzone uszczelki należy wymienić.
- Wykorzystywane elektryczne kable przyłączeniowe nie mogą być uszkodzone.
- Przewody muszą spełniać wymagania odpowiednich norm i przepisów.
- Uszkodzone przewody podłączeniowe należy od razu wymieniać.
- Przewody przed urządzeniem pomiarowym muszą tworzyć pętlę, co zapobiegnie wnikaniu wody do obudowy.
- Przepusty kablowe muszą być dokładnie dokręcone.
- Niewykorzystywane złącza śrubowe kabli należy zamknąć za pomocą zaślepki.

9. Schemat połączeń i przyporządkowania urządzenia METPOINT® BDL compact

Widok wtyczek podłączeniowych w tylnej części urządzenia



Wszelkie przyłącza w tylnej części urządzenia wykonane są w wersji wtykowych bloków zaciskowych. Podczas podłączania należy zwrócić uwagę na poniższe reguły:

- Przekrój przewodu sieciowego, wtyczka C: 0,75 2,5 mm2 / AWG12 AWG24
- Przekrój przewodu dla styków alarmu, wtyczka A / B: 0,14 1,5 mm2 / AWG16 AWG28
- Przekrój przewodu dla czujników: 0,14 1,5 mm2 / AWG16 AWG28

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Napięcie sieciowe
4	Wskutek nieprawidłowego podłączenia w czasie wykonywania czynności instalacyjnych powstaje zagrożenie dla człowieka i materiału, co w konsekwencji może spowodować usterki działania urządzenia METPOINT® BDL compact.

9.1. Przyporządkowanie styków złącza "C" (napięcie zasilania)

Obszar napięcia na wejściu: 85 264 V AC / 47 63 Hz / 1 faz. / PE				
Przekrój przewodu: 0,75 - 2,5 mm2 / AWG12 - AWG24				
1 2 3 ⊗ ⊗ ⊗ ∃	1 = PE = przewód ochronny / uziemienie 2 = L = faza L 3 = N = przewód zerowy N			
С				

9.2. Przyporządkowanie styków złącz "A1 – B2" (kanały analogowe i cyfrowe)

Mostki zabudowane są wewnętrznie na obydwu płytach

		Analog	Board					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc						
+ Uv VDC	- Uv GND	Loop	Loop	l (+)	PT GND	I - Tব - V (-)	TH - V (+)	PT Supply

		Digital	Board				
1	2	3	4	5	6	7	8
\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc	\bigcirc
+ Uv VDC	- UV GND	Loop	Loop	Pulse input	SDI	+ RS485 (A)	- RS485 (B)

W zależności od wybranej wersji możliwe są następujące kombinacje:

Kanał Kombinacja	1	2	3	4	5	6
A1	D	D	D	Α	Α	Α
A2	D	D	D	Α	Α	Α
B1		D	Α		Α	D
B2		D	Α		Α	D

D = kanał cyfrowy A = kanał analogowy

9.3. Przyporządkowanie styków złącza "D" (galwanicznie oddzielone wyjście impulsowe / przekierowanie impulsów)

9.3.1. Wersja bazowa (suport przekierowania impulsów)

1	2	3	4	5	6	7
Support Pin						

9.3.2. Opcjonalnie galwanicznie oddzielony impuls

1	2	3	4	5	6	7
ullet	lacksquare	lacksquare	lacksquare	ullet	lacksquare	lacksquare
Impulse 1	Impulse 1	Impulse 2	Impulse 2	Not used	GND	Not used

W systemach z 2 płytami cyfrowymi (2x2 kanały cyfrowe) można każdorazowo stosować tylko jedno wejście impulsów dla jednego wyjścia impulsów.

A1 lub B1 dla impulsu 1 lub A2 lub B2 dla impulsu 2

9.4. Przyporządkowanie styków złącza "E" (RS485 – Modbus)

1	2	3	4	5	6
●	•	●	●	●	●
Common	RS485 (B)	RS485 (A)	Common	RS485 (B)	RS485 (A)

9.5. Przyporządkowanie styków złącza "A – B" (przekaźnik alarmu)

Wyjścia alarmu wykonane są w wersji styków bezpotencjałowych. Poprzez styki bezpotencjałowe można przekazywać sygnał alarmu, np. do stanowiska dyspozytorskiego. Wtyczki podłączeniowe styków alarmu oznakowane są za pomocą "A" i "B".

NIEBEZPIECZEŃSTWO!	Napięcie sieciowe
4	Podczas podłączania elektrycznego przewodu podłączeniowego należy zagwarantować, że podwójna lub wzmocniona izolacja będzie obecna pomiędzy obwodami prądowymi stwarzającymi zagrożenie w przypadku dotknięcia oraz nieosłoniętym, narażonym na dotyk obwodem wtórnym.
	-
INFORMACJA!	Napięcie sieciowe

INFORMACJA!	Napięcie sieciowe
	Dodatkowa izolacja musi być dostosowana do napięcia kontrolnego o wartości 1500 V prądu przemiennego. Grubość izolacji musi wynosić co najmniej 0,4 mm, np. przewód izolujący, typ BIS 85 (firma Bierther GmbH).

Dodatkową izolację przewodów podłączeniowych (zasilającego, przekaźnika alarmowego i sygnalizacyjnego) można wykonać w następujący sposób:



- 1 zaciski podłączeniowe (złączki wtykowe)
- 2 przewód izolujący do przewodów podłączeniowych
- 3 przewód przyłączeniowy

Widok wtyczek podłączeniowych w tylnej części urządzenia



Bezpotencjałowe styl	Bezpotencjałowe styki alarmu Wtyczka podłączeniowa A i B				
Przekrój przewodu: 0	,14 - 1,5 mm2 / A	WG16 - AWG28			
	1 2 3 © © © A		1 = NC = Normally Closed 2 = COM 3 = NO = Normally Open		

OSTROŻNIE!	Różne stany eksploatacji
	NC (1) i COM (2) są zamknięte w następujących stanach eksploatacji: - w razie alarmu - w razie przerwania czujnika - w razie awarii zasilania

Obciążenie bezpotencjałowych styków alarmu:

min. prąd załączający	10 mA
maks. napięcie załączające	250V AC / 30V DC
maks. prąd załączający	(zgodnie z VDE) 3 A
Materiał styku	AgNi (srebro-nikiel)

9.6. Podłączenie czujników BEKO

Prezentacja przyłączy przedstawia różne możliwości podłączenia czujników BEKO.

Czujnik	RS485	SDI	Impuls	0–10 V			4-20 mA		
				2-prze- wodowy	3-prze- wodowy	4-prze- wodowy	2-prze- wodowy	3-prze- wodowy	4-prze- wodowy
SD11/SD21							X		
SD23	X					X			X
SP11/SP21/SP61							Х		
SP22/SP62					X	X			
SF13/SF53	X		X					Х	
FS109/FS211		Х							
OCV compact	X						X		
PC 400	X								
PT 1000						X			

9.6.1. Podłączenie METPOINT[®] SD11/SD21

Schemat biegunów łącznika wtykowego, M12 × 1, 4-stykowego, kodowanie A								
Schemat biegunów wtyku	Schemat biegunów wtyku	Schemat biegunów wtyku						
Widok od strony transmitera	Widok od strony gniazda	Widok od strony przykręcania						

9.6.1.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 ... 20 mA



nieprzypisany

nieprzypisany

PIN-4

PIN-2

9.6.2. Podłączenie METPOINT[®] SD23



9.6.2.1. Analogowy – 4-przewodowy 4 ... 20 mA



Obłożenie pinów czuj- nika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożenie pinów BDL compact	
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-1	$+ U_v$
PIN-4	+ I _{out}	Wyjście prądowe	biały	PIN-5	(+)
PIN-6	GND	analogowy potencjał odniesienia	czarny	PIN-7	(–) V – PT – I
PIN-5	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-2	- U _v
PIN-2		nieprzypisany			
PIN-3		nieprzypisany			
PIN-7		nieprzypisany			
PIN-8		nieprzypisany			

9.6.2.2. Analogowy – 4-przewodowy 0 ... 10 V

Widok przyłączy METPOINT[®] SD23 i METPOINT[®] BDL compact



Obłożenie pinów czuj- nika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożo BDL	enie pinów compact
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-1	$+ U_v$
PIN-5	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-2	- U _v
PIN-3	GND	analogowy potencjał odniesienia	czarny	PIN-7	(–) V – PT – I
PIN-2	+ U _{out}	Wyjście napięciowe	biały	PIN-8	(+) V – PT
PIN-4		nieprzypisany			
PIN-6		nieprzypisany			
PIN-7		nieprzypisany			
PIN-8		nieprzypisany			

9.6.2.3. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie pinów czuj- nika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożo BDL	enie pinów compact
PIN-1	$+ U_v$	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-1	$+ U_v$
PIN-5	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-2	- U _v
PIN-7	Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	biały	PIN-7	(+) A/RS485
PIN-8	Magistrala B (-)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	czarny	PIN-8	(–) B / RS485
PIN-2		nieprzypisany			
PIN-3		nieprzypisany			
PIN-4		nieprzypisany			
PIN-6		nieprzypisany			

9.6.3. Podłączenie METPOINT® SP11/SP21/SP61



9.6.3.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 ... 20 mA



Obłożenie pinów czuj- nika		Funkcja	Kolor żyły	Obłoż BDL	enie pinów compact
PIN-1	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-1	+ U _v
PIN-3	+ I _{out}	Wyjście prądowe	niebieski	PIN-5	(+)
PIN-4		nieprzypisany			
PIN-2		nieprzypisany			



9.6.4.1. Analogowy – 4-przewodowy 0 ... 10 V



Obłożenie pinów czuj- nika		Funkcja	Kolor żyły	Obłożo BDL	enie pinów compact
PIN-1	$+ U_v$	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-1	$+ U_v$
PIN-5	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-2	- U _v
PIN-3	GND	analogowy potencjał odniesienia	czarny	PIN-7	(–) V – PT – I
PIN-2	+ U _{OUT}	Wyjście napięciowe	biały	PIN-8	(+) V – PT

9.6.4.2. Analogowy – 3-przewodowy 0 ... 10 V



Obłożenie pinów czuj- nika		Funkcja	Kolor żyły	Obłoż BDL	enie pinów compact
PIN-1	$+ U_v$	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-1	$+ U_v$
PIN-3	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-2	- U _v
PIN-4	+ U _{OUT}	Wyjście napięciowe	biały	PIN-8	(+) V – PT
PIN-2		nieprzypisany			

9.6.5. Podłączenie METPOINT® SF13/SF53



Schemat biegunów łącznika wtykowego, M12 × 1, 5-stykowego, kodowanie B (zgodnie z normą EN 61076-2-101)								
Schemat biegunów wtyku Widok od strony transmitera	Schemat biegunów wtyku Widok od strony gniazda	Schemat biegunów wtyku Widok od strony przykręcania						
	$ \begin{array}{c} 2 \bigcirc 5 & \bigcirc 3 \\ \bigcirc & \bigcirc \\ 1 \bigcirc & \bigcirc 4 \end{array} $							

9.6.5.1. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485

System podłączany jest poprzez wtyczkę A.



Obłożenie pinów czuj- nika		Funkcja	Kolor żyły	Obłoż BDI	tenie pinów . compact
PIN-1	$+ U_v$	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-1	$+ U_v$
PIN-3	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-2	- U _v
PIN-2	+ A	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	biały	PIN-7	(+) RS485 (A)
PIN-4	– B	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	czarny	PIN-8	(–) RS485 (B)
PIN-5		nieprzypisany	szary		

9.6.5.2. Analogowy - 3-przewodowy 4 ... 20 mA

System podłączany jest poprzez wtyczkę A.





Obłożenie p nika	inów czuj-	Funkcja	Kolor żyły	Obłoż BDL	enie pinów compact
PIN-1	$+ U_v$	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy	PIN-1	$+ U_v$
PIN-3	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-2	- U _v
PIN-5	+ I _{out}	Wyjście prądowe	szary	PIN-5	(+)
PIN-2		nieprzypisany	biały		
PIN-4		nieprzypisany	czarny		

9.6.5.3. Analogowy – galwanicznie izolowane wyjście impulsowe

System podłączany jest poprzez wtyczkę B.



Obłożenie pinów czuj- nika		Funkcja	Kolor żyły	Obłoż BDL	enie pinów compact
PIN-1	$+ U_v$	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	brązowy		
PIN-4	Impuls	Impuls	czarny	PIN-1	$+ U_v$
PIN-5	Impuls	Impuls	szary	PIN-8	(+) V – PT
PIN-3	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski		
PIN-2		nieprzypisany	biały		

9.6.6. Podłączenie METPOINT® FS109/FS211



9.6.6.1. Cyfrowy - interfejs SDI

Widok przyłączy METPOINT[®] FS109/FS211 i METPOINT[®] BDL compact



Obłożenie p nik	oinów czuj- ca	Funkcja	Kolor żyły	Obłożei BDL c	nie pinów ompact
PIN-3	+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	niebieski	PIN-1	+ U _v
PIN-2	– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	biały	PIN-2	– U _v
PIN-1	SDI	Złącze cyfrowe	brązowy	PIN-6	SDI
PIN-4		nieprzypisany			
PIN-5		nieprzypisany			

9.6.7. Podłączenie OCV compact

9.6.7.1. Analogowy – 2-przewodowy 4 ... 20 mA



Obłożenie OCV compact		Funkcja	Kolor żyły	Obłoże BDL o	nie pinów compact
X22:8		nieprzypisany			
X22:9		nieprzypisany			
X22:3	GND	analogowy potencjał odniesienia	niebieski	PIN-1	(+)
X22:4	Iout	Wyjście prądowe	brązowy	PIN-5	+ U _v

9.6.7.2. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie OCV compact		Funkcja	Kolor żyły	Obłoże BDL (nie pinów compact
X22:9	Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	brązowy	PIN-7	(+) A/RS485
X22:8	Magistrala B (−)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	niebieski	PIN-8	(–) B / RS485
X22:4		nieprzypisany			
X22:3		nieprzypisany			

9.6.8. Podłączenie PC 400

9.6.8.1. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie ni	pinów czuj- ika	Funkcja	Kolor żyły	Obłoże BDL (nie pinów compact
PIN-1	- U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	niebieski	PIN-2	- U _v
PIN-9	Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	biały	PIN-7	(+) A/RS485
PIN-5	Magistrala B (-)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	czarny	PIN-8	(–) B / RS485
PIN-6		nieprzypisany			
PIN-7		nieprzypisany			
PIN-8		nieprzypisany			
PIN-2		nieprzypisany			
PIN-3		nieprzypisany			
PIN-4		nieprzypisany			

9.6.9. Podłączenie PT 1000

9.6.9.1. Analogowy – 4-przewodowy 0 ... 10 V



biały

biały

PIN-8

PIN-9

Przyłącze dodatnie (+)

Przyłącze dodatnie (+)

-

_

-

-

(+) V - PT

PT Supply

9.7. Podłączenie dodatkowych czujników

Do urządzenia METPOINT[®] BDL compact można podłączyć dodatkowe czujniki analogowe i cyfrowe. Poszczególne opisane możliwości podłączenia są uporządkowane według sposobu transmisji sygnałów pomiarowych.

9.7.1. Analogowy - 0/4 ... 20 mA

9.7.1.1. Analogowy - 2-przewodowy 0/4 ... 20 mA



9.7.1.2. Analogowy - 3-przewodowy 0/4 ... 20 mA



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL compact	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	+ U _v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-2	- U _v
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-5	(+)

9.7.1.3. Analogowy - 4-przewodowy 0/4 ... 20 mA





Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL compact	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	+ U _v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-2	- U _v
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-5	(+)
GND	Analogowy potencjał odniesienia	PIN-7	(–) V – PT – I

9.7.2. Analogowy - 0 ... 1/10/30 V

9.7.2.1. Analogowy – 3-przewodowy 0 ... 1/10/30 V



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL compact	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	+ U _v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-2	- U _v
+ U _{out}	Wyjście napięciowe	PIN-8	(+) V – PT





Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL compact	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	+ U _v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-2	- U _v
GND	analogowy potencjał odniesienia	PIN-7	(–) V – PT – I
+ U _{out}	Wyjście napięciowe	PIN-8	(+) V – PT

9.7.3. Cyfrowy - interfejs SDI

9.7.3.1. Cyfrowy – 3-przewodowy, interfejs SDI



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL compact	
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	$+ U_v$
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-2	- U _v
SDI	Złącze cyfrowe	PIN-6	SDI

9.7.3.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	BDL cc	ompact
$+ U_v$	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	$+ U_v$
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-2	- U _v
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-2	- U _v
SDI	Złącze cyfrowe	PIN-6	SDI

9.7.4. Cyfrowy – dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożenie pinów BDL compact	
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	+ U _v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-2	- U _v
Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	PIN-7	(+) A/RS485
Magistrala B (-)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	PIN-8	(–) B / RS485

Impuls

Impuls

9.7.5. Analogowy – galwanicznie izolowane czujniki impulsów



Impuls

PIN-8

PIN-8

(+) V - PT

(+) V - PT



Impuls


9.7.6. Czujniki rezystancyjne

9.7.6.1. 2-przewodowe czujniki rezystancyjne



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożen BDL co	ie pinów ompact
-	Przyłącze ujemne (–)	PIN-6	PT GND
	Przyłącze ujemne (–)	PIN-7	(–) V – PT – I
	Przyłącze dodatnie (+)	PIN-8	(+) V – PT
-	Przyłącze dodatnie (+)	PIN-9	PT Supply

9.7.6.2. 3-przewodowe czujniki rezystancyjne



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożen BDL co	ie pinów ompact
-	Przyłącze ujemne (–)	PIN-6	PT GND
	Przyłącze ujemne (–)	PIN-7	(–) V – PT – I
-	Przyłącze dodatnie (+)	PIN-8	(+) V – PT
-	Przyłącze dodatnie (+)	PIN-9	PT Supply

9.7.6.3. 4-przewodowe czujniki rezystancyjne

Widok przyłączy: 4-przewodowe czujniki rezystancyjne



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja Obłożenie BDL com		Funkcja Obłożer BDL co		ie pinów ompact
-	Przyłącze ujemne (–)	PIN-6	PT GND		
-	Przyłącze ujemne (–)	PIN-7	(–) V – PT – I		
-	Przyłącze dodatnie (+)	PIN-8	(+) V – PT		
-	Przyłącze dodatnie (+)	PIN-9	PT Supply		

9.8. Podłączanie wskaźników zewnętrznych (PLC/ZTL)

Z urządzenia METPOINT[®] BDL compact pobierane mogą być sygnały prądowe dla zewnętrznych sterowników SPS/ZLT bądź wskaźników zewnętrznych obcych marek.

Poszczególne opisane możliwości podłączenia są uporządkowane według sposobu transmisji sygnałów pomiarowych.

9.8.1. Analogowy - 0/4 ... 20 mA

9.8.1.1. Analogowy – 2-przewodowy 0/4 ... 20 mA



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja BDL com		Funkcja BDL compact	
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania PIN-1		+ U _v	
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-3	Loop	
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Loop	
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL	PIN-5		

9.8.1.2. Analogowy – 3-przewodowy 0/4 ... 20 mA





Obłożenie pinów czujnika	Funkcja Obłożeni BDL co		Funkcja Obłożenie pinó BDL compact		ie pinów ompact
+ U _v	Wyjście dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	+ U _v		
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania PIN-2		- U _v		
GND	analogowy potencjał odniesienia	PIN-7	(–) V – PT – I		
+ I _{out}	Wyjście prądowe PIN-3		Loop		
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Loop		
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL PIN-5		(+)		

9.8.2. Cyfrowy - interfejs SDI

9.8.2.1. Cyfrowy – 3-przewodowy, interfejs SDI



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja Obłożenie pi BDL compa		ie pinów ompact
SDI	Złącze cyfrowe	PIN-6	SDI
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania PIN-1		+ U _v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania PIN-3		Loop
-	Wejście prądowe PLC/ZTL PIN-4		Loop
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL PIN-2		- U _v

9.8.2.2. Cyfrowy – 4-przewodowy, interfejs SDI



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożen BDL co	ie pinów mpact
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	$+ U_v$
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania PIN-2		- U _v
SDI	Złącze cyfrowe	PIN-6	SDI
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-3	Loop
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Loop
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL	PIN-2	- U _v

9.8.3. Cyfrowy - dwukierunkowy system magistralowy RS485



Obłożenie pinów czujnika	Funkcja	Obłożen BDL co	ie pinów ompact
+ U _v	Przyłącze dodatnie (+) napięcia zasilania	PIN-1	+ U _v
– U _v	Przyłącze ujemne (–) napięcia zasilania	PIN-2	- U _v
Magistrala A (+)	Nieinwertowany sygnał (+) złącza RS485	PIN-7	(+) A/RS485
Magistrala B (-)	Inwertowany sygnał (–) złącza RS485	PIN-8	(–) B / RS485
+ I _{out}	Wyjście prądowe	PIN-3	Loop
-	Wejście prądowe PLC/ZTL	PIN-4	Loop
-	Wyjście prądowe PLC/ZTL PIN-2		- U _v

10. Łączenie urządzenia METPOINT[®] BDL compact z komputerem

WSKAZÓWKA	Statyczny adres IP
	Adresy IP komputera PC i urządzenia METPOINT [®] BDL compact muszą być przydzielone statycznie (wyłączone DHCP) i znajdować się w tej samej sieci. Jeżeli nastąpiła zmiana adresu IP urządzenia METPOINT [®] BDL compact, należy uruchomić je ponownie! Adres IP urządzenia BDL compact: patrz rozdział, "11.2.3.3. Ustawienia sieciowe" na stronie 68 Ponowne uruchomienie urządzenia BDL compact: patrz rozdział, "11.2.3.7.5. Przywracanie ustawień fabrycznych" na stronie 74

Urządzenie METPOINT[®] BDL compact można połączyć z komputerem PC 8-żyłowym kablem skrosowanym, zaopatrzonym na obu końcach we wtyk RJ45 lub kablem Ethernet z adapterem krosującym.





Kabel skrosowany z wtykami RJ45

Adapter krosujący

Jeżeli odpowiednim kablem połączono urządzenie METPOINT[®] BDL compact z komputerem PC, dzięki oprogramowaniu METPOINT[®] READER SW201 można dokonać graficznej i tabelarycznej analizy danych.

Ustawienia sieciowe dla komputera PC pracującego pod kontrolą systemu Windows: Windows 10:

Start \rightarrow Ustawienia \rightarrow Sieć i Internet \rightarrow Centrum sieci i udostępniania \rightarrow Zmień ustawienia karty sieciowej \rightarrow Połączenie lokalne \rightarrow Właściwości \rightarrow Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) \rightarrow Użyj następującego adresu IP \rightarrow Wprowadzić adres IP i maskę podsieci. Następnie: OK \rightarrow OK \rightarrow Zamknij

Windows 7:

Start → Panel sterowania → Centrum sieci i udostępniania → Zmień ustawienia adaptera → Połączenie LAN → Właściwości → Protokół internetowy w wersji 4 (TCP/IPv4) → Użyj następującego adresu IP → Wprowadzić adres IP i maskę podsieci. Następnie: OK → OK → Zamknij

Windows Vista:

Start → Panel sterowania → Centrum sieci i udostępniania → Zarządzaj połączeniami sieciowymi → Połączenie LAN → Właściwości → Protokół internetowy w wersji 4 (TCP / IPv4) → Użyj następującego adresu IP → Wprowadzić adres IP i maskę podsieci. Następnie: OK → OK → Zamknij

Windows XP:

Start → Ustawienia → Panel sterowania → Połączenie sieciowe → Połączenie LAN → Właściwości → Protokół internetowy (TCP/IP) → Użyj następującego adresu IP → Wprowadzić adres IP i maskę podsieci. Następnie: OK → OK → Zamknij

11. Obsługa METPOINT[®] BDL compact

Obsługa jest w znacznym stopniu intuicyjna i odbywa się za pośrednictwem menu wyświetlanych na panelu dotykowym. Wybór danej pozycji w menu następuje przez krótkie "stuknięcie" palcem lub miękkim, okrągłym rysikiem.

<u>Uwaga:</u>

Nie wolno używać rysików o ostrych krawędziach lub podobnych przedmiotów! Może to spowodować uszkodzenie folii!

Po podłączeniu czujników należy je także skonfigurować.

We wszystkich polach o białym tle można wprowadzać wartości lub dokonywać zmian. Wartości pomiarowe mogą być przedstawiane w formie krzywej lub wartości liczbowych.

Słowa w kolorze zielonym odsyłają głównie do ilustracji w danych sekcjach rozdziału. Także ważne ścieżki dostępowe menu lub pozycje menu są napisane zieloną czcionką.

Pozycje menu są generalnie oznaczone kolorem zielonym!

11.1. Menu główne (Home)

Z menu głównego można przejść do każdej dostępnej pozycji menu.

11.1.1. Inicjalizacja



Po włączeniu urządzenia BDL compact następuje inicjalizacja wszystkich kanałów i pojawia się menu główne.

<u>Uwaga:</u>

Możliwe jest, że podczas pierwszego uruchomienia nie będzie prekonfigurowany żaden z kanałów.

Należy wybrać odpowiednią konfigurację podaną w rozdziale "11.2.2. Ustawienie czujnika" na stronie 45!

11.1.2. Menu główne po włączeniu urządzenia

*** BEKO TECHNOLOGIES * BDL compact ***					
Chart	Alarm overview				
Chart/Real time values	Export/Import				
onarorear ante varaes	Exportiniport				
Channels					
Real time values	Settings				
Hardware Version: 1.00 Software Version: 3.03	Alarm SdCard 29.06.2017				

<u>Ważne:</u>

Przed dokonaniem pierwszej konfiguracji czujnika należy ustawić godzinę i wybrać język.

<u>Wskazówka:</u>

```
Rozdział "11.2.3.1. Język" na stronie 67
(angielska wersja menu: Home → Settings → Device Settings → Set Language)
```

Rozdział "11.2.3.2. Data i godzina" na stronie 67 (angielska wersja menu: Home → Settings → Device Settings → Date & Time)

11.2. Ustawienia

Wszystkie ustawienia są zabezpieczone hasłem! Zmiany lub ustawienia należy potwierdzać przyciskiem OK!

Wskazówka:

Jeśli po powrocie do menu głównego ponownie wybrane zostanie menu ustawień, należy ponownie podać hasło!





Lista ustawień

11.2.1. Ustawienia hasła



 Enter new Password (4 Digits)

 ←
 ←

 1
 2
 3
 4
 5

 6
 7
 8
 9
 0

 OK
 Cancel
 0

Hasło ustawione fabrycznie: 4321

W razie potrzeby można je zmienić w ustawieniach hasła.

Nowe hasło należy wprowadzić dwukrotnie i potwierdzić OK.

Wprowadzenie nieprawidłowego hasła spowoduje pojawienie się komunikatu Enter password lub Confirm new password w czerwonej czcionce.

Jeżeli użytkownik zapomniał hasła, można nadać nowe hasło przez wprowadzenie hasła nadrzędnego.

Hasło nadrzędne można zamówić, podając numer seryjny urządzenia METPOINT[®] BDL compact, w firmie BEKO TECHNOLOGIES GmbH.

11.2.2. Ustawienie czujnika

<u>Ważne:</u>

Czujniki firmy BEKO TECHNOLOGIES GMBH z sygnałem SDI, jak np. DP109 i FS109/211 są zasadniczo prekonfigurowane i mogą być podłączane bezpośrednio do wolnego kanału czujnika!

Konfigurację czujników RS485/Modbus, jak np. SD23, można znaleźć w "11.2.2.10. Typ "Modbus"" na stronie 61.





Po podaniu hasła pojawi się zestawienie dostępnych kanałów.

W zależności od wersji dostępne są 2 albo 4 kanały.

<u>Uwaga:</u>

Zwykle żaden z kanałów nie jest prekonfigurowany!

<u>Uwaga:</u>

W zależności od wersji urządzenia METPOINT® BDL compact możliwe są następujące kombinacje:

Kombinacja	1	2	3	4	5	6
Kanał						
Al	D	D	D	A	A	А
A2	D	D	D	A	A	А
B1		D	A		A	D
B2		D	А		A	D

D = kanał cyfrowy A = kanał analogowy

11.2.2.1. Wybór typu czujnika (typ w przykładzie: BEKO-Digital)

F	lome →	Settings ->	Sensor-settings →	A1



Jeżeli nie skonfigurowano jeszcze żadnego czujnika, pojawi się typ No sensor.

Naciśnięcie pola tekstowego Typ No sensor powoduje przejście do listy wyboru typów czujników (patrz kolejna czynność).

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Type \rightarrow BEKO-Digital

Select Type of Digital Channel					
No Sensor					
BEKO-Digital	Modbus	PM710			
PC400	PM600	PM600_US			
ESMn-D6	FA5xx	VA5xx			
No Sensor					
OK Cancel Custom Sensor					

Teraz następuje wybór typu BEKO-Digital dla serii DP/FS (np. DP109/FS109/FS211) i potwierdzenie przyciskiem OK.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Diameter

***	Channel A1 ***	~ 0 ~ 0	0 V mA
Type BEKO-D	Name		
Record		Alarm	
🎢 🖉 A1a	5.72 m/s		
₽ A1b	56334 °c		>
₽ A1c	17.18 m/s		
OK Can	cel Min/Max	ι I	





<u>Ważne:</u>

Tutaj można wprowadzić średnicę wewnętrzną (Inside diameter) rurki przepływu, jeżeli nie została ona automatycznie poprawnie ustawiona.

Dodatkowo podczas wymiany czujnika można wprowadzić stan licznika Counter dotychczasowego czujnika.

Potwierdzić przyciskiem OK i powrócić za pomocą strzałki w lewo

(1. strona).

<u>Ważne:</u>

Średnicę wewnętrzną Inside diameter należy wprowadzić z możliwie jak największą dokładnością, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do zafałszowania wyników!

Nie ma jednolitej normy dla średnicy wewnętrznej rurki! (Należy zasięgnąć informacji u producenta lub, jeżeli to możliwe, samodzielnie dokonać pomiaru tej średnicy!)

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1

*** Cł	nannel A1 **** - 0.0 V - 0 mA
Type BEKO-D N	lame
Record	Alarm
∦ A1a	6.39 mg/m ³
∲ A1b	62853 °c >
& A1c	19.16 mg/m³
OK Cancel	Min/Max

Teraz można jeszcze wprowadzić nazwę.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1



Po nadaniu nazwy i potwierdzeniu przyciskiem OK konfiguracja czujnika jest zakończona.

Dalsze możliwości konfiguracji czujników, patrz rozdziały 11.2.2.5 do 11.2.2.9.

Patrz również rozdział "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych" na stronie 53. **Uwaga:**

Po potwierdzeniu przyciskiem OK litery na powrót zmienią kolor na czarny. Nastąpi zatwierdzenie wartości i ustawień.

Ostrożnie:

Temperatura i ciśnienie referencyjne (ustawienie fabryczne 20°C, 1000 hPa):

Wszystkie pokazywane na wyświetlaczu wartości przepływu (m³/h) i zużycia (m³) odnoszą się do temperatury 20°C i ciśnienia 1000 hPa (wg ISO 1217 stan zasysania). Alternatywnie, jako referencję, można wprowadzić także 0°C i 1013 hPa (= znormalizowany metr sześcienny wg DIN 1343). W przypadku warunków referencyjnych nie wprowadzać w żadnym przypadku ciśnienia roboczego lub temp. eksploatacji!

11.2.2.2. Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku

Uwaga:

Rozdzielczość określaną liczbą miejsc po przecinku, skróconą nazwę Short name i nazwę wartości Value name można znaleźć pod przyciskiem z symbolem narzędzia Tool

Przycisk z symbolem narzędzia:



Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Tool button

Paramete	r Channel A1 Value 1 (Unit °C)
Value Nam	e: A1a
Short Nam	e: A1a
Resolution	: 1.00 °C < >
	OK Cancel

Dla rejestrowanej wartości Value można wprowadzić nazwę Name składającą się z 10 znaków, aby potem, w pozycji menu Charts oraz Chart/current values, można ją było łatwiej zidentyfikować. W przeciwnym przypadku nazwa to np. A1a. A1 to nazwa kanału, a a pierwszej wartości pomiarowej w kanale, b byłoby drugą, c trzecią. Rozdzielczość określaną liczbą miejsc po przecinku można łatwo ustawiać przez naciskanie przycisków "w lewo" i "w prawo" (w zakresie od 0 do 5).

Patrz rozdział "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych" na stronie 53.

11.2.2.3. Rejestrowanie danych pomiarowych

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Record button



Przyciskami rejestrowania Record wybierane są dane pomiarowe, które będą zapisywane w przypadku **aktywnego rejestratora danych**.

Ostrożnie:

Przed zarejestrowaniem wybranych danych pomiarowych po zakończeniu konfigurowania należy uaktywnić rejestrator danych (patrz rozdział "11.4. Ustawienia rejestratora danych" na stronie 97).

11.2.2.4. Ustawienia alarmów

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Alarm button



W ustawieniach alarmów dla każdego kanału można wprowadzić Alarm-1 i Alarm-2 razem z histerezą Hysteresis.

W pozycji menu Alarm overview (dostępnej z poziomu menu głównego) można wprowadzić lub zmienić ustawienia alarmów.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1 \rightarrow Alarm button \rightarrow Alarm 1 and Alarm 2 buttons + Relay buttons



Tu przykładowo Alarm-1 jest ustawiony na przekaźnik Relay 1 i Alarm-2 na przekaźnik Relay 2.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1 \rightarrow Alarm button \rightarrow Relay buttons



Można wybrać 5 różnych wartości opóźnienia.

Opóźnienia (od T1 do T4) można definiować dowolnie, ale obowiązują wspólnie dla wszystkich przekaźników. s = sekunda m = minuta h = godzina

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Alarm button \rightarrow Delay

Global Relay Delay Setup					
Attention: common timeout for all alarms					
Delay T1 =	15s				
Delay T2 = 1m					
Delay T3 = 30m					
Delay T4 = 1h					
OK Cancel					

Opóźnienia (od T1 do T4) można definiować dowolnie, ale obowiązują wspólnie dla wszystkich przekaźników.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Alarm button \rightarrow Delay \rightarrow Delay T1

Delay T1						
	00 : 00 : 15					
1	1 2 3 4 5					
6	6 7 8 9 0					
OK Cancel						

Tu można określić żądany czas dla T1.

Nie można zmienić czasu opóźnienia dla T0 i powoduje on wywołanie natychmiastowego alarmu.

Należy potwierdzić przyciskiem OK.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1



Po aktywacji alarmu w kanale A1.

Naciśnięcie przycisku OK spowoduje zatwierdzenie ustawień!

11.2.2.5. Ustawienia rozszerzone (skalowanie wyjścia analogowego)



Home → Settings → Sensor-settings → A1 → right arrow (2. page) → Advanced settings

W pozycji Advanced settings można określić, czy wyjście analogowe czujnika 4–20 mA ma bazować na ilości przepływu, czy też na prędkości.

Wybrane jest pole tekstowe podświetlone kolorem zielonym!

Dodatkowo po naciśnięciu przycisku Manual scaling można ustawić zakres pomiarowy.

Po naciśnięciu przycisku OK nastąpi zatwierdzenie ustawień.

<u>Uwaga:</u>

Pozycja Advanced settings jest dostępna wyłącznie dla wersji Digital.

Naciśnięcie przycisku OK spowoduje zatwierdzenie ustawień!

Wskazówka:

Po potwierdzeniu przyciskiem OK kolor czcionki zmienia się na czarny i wartości oraz ustawienia są zatwierdzane.

11.2.2.6. Czujnik punktu rosy typu BEKO-Digital.

```
Pierwszy krok: wybrać wolny kanał czujnika
Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A2
```

Drugi krok: wybrać typ "BEKO Digital" Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A2 \rightarrow Type \rightarrow BEKO-Digital

Trzeci krok: dwukrotnie potwierdzić przyciskiem OK

Teraz można jeszcze wprowadzić następujące ustawienia:

- Name patrz rozdział "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych" na stronie 53),
- ustawienia alarmów (patrz rozdział "11.2.2.4. Ustawienia alarmów" na stronie 49),
- ustawienia rejestrowania (patrz rozdział "11.2.2.3. Rejestrowanie danych pomiarowych" na stronie 49),
- rozdzielczość Resolution określaną liczbą miejsc po przecinku (patrz rozdział "11.2.7.5. Rozdzielczość określana liczbą miejsc po przecinku, nazewnictwo i rejestrowanie wartości danych" na stronie 83).

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1



Urządzenie METPOINT[®] BDL compact wykrywa, czy podłączony czujnik jest czujnikiem przepływu, czy czujnikiem punktu rosy dostarczonym przez producenta, i ustawia automatycznie podtyp Digital.

WSKAZÓWKA	Ustawienia SD21/23 i SP21/22
	Nie dotyczy to czujników SD21/23 i SP21/22

11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1



Jeżeli rejestrator danych jest aktywny, pojawia się następujące okno, w którym przyciskiem Yes można go wyłączyć. (Aktywne tylko po dokonaniu konfiguracji i rejestracji.)

<u>Uwaga:</u>

Jeżeli wprowadzane lub zmieniane będą ustawienia czujników, rejestrator danych musi być ustawiony w stan STOP.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page)



Naciśnięcie pól o białym tle umożliwia dokonanie zmian lub wprowadzenie danych.

Przyciski Alarm (patrz rozdział "11.2.2.4. Ustawienia alarmów" na stronie 49) i Record (patrz rozdział "11.2.2.3. Rejestrowanie danych pomiarowych" na stronie 49), Rozdzielczość określana liczbą miejsc po przecinku i Skrócona nazwa lub Nazwa wartości (patrz rozdział "11.2.2.2. Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku" na stronie 48) oraz Ustawienia rozszerzone (patrz rozdział "11.2.2.5. Ustawienia rozszerzone (skalowanie wyjścia analogowego)" na stronie 51) są opisane w rozdziale "11.2.2. Ustawienie czujnika" na stronie 45.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Name



Możliwe jest podanie nazwy o maks. długości 24 znaków.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Type

Select Type of Digital Channel						
BEKO-Digital						
BEKO-Digital	BEKO-Digital Modbus PM710					
PC400	PM600	PM600_US				
ESMn-D6	CS-Service	SFx3				
No Sensor						
OK Cancel Custom Sensor						

Naciśnięcie pola tekstowego Typ umożliwia wybór następujących opcji.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Unit

C					
m³/h	m³/min	ltr/min	ltr/s	cfm	
kg/h	kg/min	kg/s			
OK Cancel					

Prekonfigurowany wybór odpowiednich jednostek.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Diameter

Diameter					
	0		÷	Clr	
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
OK Cancel					

Ważne:

Tutaj można wprowadzić średnicę wewnętrzną rurki przepływu, jeżeli nie została ona automatycznie poprawnie ustawiona.

<u>Ważne:</u>

Średnicę wewnętrzną należy wprowadzić z możliwie jak największą dokładnością, ponieważ w przeciwnym wypadku może dojść do zafałszowania wyników!

Nie ma jednolitej normy dla średnicy wewnętrznej rurki! (Należy zasięgnąć informacji u producenta lub, jeżeli to możliwe, samodzielnie dokonać pomiaru tej średnicy!)

Air (287.0)					
Air (287.0)	CO2 (188.9)	N2O (187.8)			
N2 (296.8)	O2 (259.8)	NG (446.0)			
Ar (208.0)	He	H2			
C3H8	CH4				

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Gas constant

Wstępny wybór odpowiednich jednostek.

W ten sam sposób, opisany w rozdziale "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych", można ustawić nazwy pozostałych pól tekstowych!

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page)



Pola z napisami w kolorze czerwonym wskazują, że nastąpiła zmiana lub dodanie różnych wartości, jak np. średnicy i nazwy.

Uwaga:

Po potwierdzeniu przyciskiem OK napis ponownie zmieni kolor na czarny i nastąpi zatwierdzenie wartości oraz ustawień.

Ostrożnie:

Temperatura i ciśnienie odniesienia (ustawienie fabryczne 20°C, 1000hPa): Wszystkie wartości przepływu (m³/h) i zużycia (m³) odnoszą się do temperatury 20°C i ciśnienia 1000 hPa (wg ISO 1217 stan zasysania). Alternatywnie można wprowadzać jako wartość referencyjną także temp. 0°C i 1013 hPa (=znormalizowany metr sześcienny zgodnie z normą DIN 1343). W przypadku warunków referencyjnych nie wprowadzać w żadnym przypadku ciśnienia roboczego lub temp. eksploatacji!

11.2.2.8. Konfiguracja czujników analogowych

Zastosowanie możliwe jedynie w tych wariantach urządzenia METPOINT® BDL compact z umieszczoną płytą analogową.

Krótki przegląd możliwych ustawień typów z przykładami.

BEKO-Digital, patrz rozdział "11.2.2.10.1. Wybór i aktywacja typu czujnika" (przykład: typ czujnika BEKO-Digital) i "11.2.2.6. Czujnik punktu rosy typu BEKO-Digital.".

Przyciski Ustawienia alarmów i Rejestrowanie, rozdzielczość określana liczbą miejsc po przecinku oraz skrócona nazwa lub Nazwa wartości opisane są w rozdziale "11.2.2. Ustawienie czujnika" na stronie 45.

Nazewnictwo pól tekstowych, patrz rozdział "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych" na stronie 53

11.2.2.8.1. Typ 0/4 – 20 mA / Typ 0 – 1/10/30 V

Home → Settings	→ Sensor-se	ttings → B1	- → Туре -	→ 4 - 20 mA
	Channel B	1 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA	
Type 4 - 20 mA	Name	Measureme	ent 2	
Record	7	^{۸۱۵}	rm >	
OK Ca	ncel	Min/Max		

Skalowanie czujnika (tu przykładowo typ 4 – 20 mA odpowiada 0 – 25 barom) podano w karcie danych technicznych podłączonego czujnika.

np. SP21



Power

Info

W pozycji Scal. 4 mA należy podać dolną, a w pozycji Scal. 20 mA górną wartość skalowania.

Zewnętrzne zasilanie napięciowe czujnika jest włączane, gdy wymaga tego typ czujnika.

Przycisk Set value to (offset) (Offset)) umożliwia ustawienie danych pomiarowych czujnika na określoną wartość. Wyświetlona będzie dodatnia lub ujemna różnica przesunięcia Offset.

Przyciskiem Reset można ponownie wyzerować Offset.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow B1 \rightarrow right arrow (2. page)

Back

set Total to

Store

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow B1 \rightarrow Unit

		psi	P	Edit
User_2	User_3	User_4	User_5	User_6
User_7	User_8	User_9	User_10	User_11
User_12	User_13	User_14	User_15	User_16
- 1			. 1	
3 Page	OK		ancel	

Wstępny wybór odpowiednich jednostek przy 0/4 – 20 mA.

Po naciśnięciu przycisku Page można przeglądać dalsze strony.

Dodatkowo można w razie potrzeby zdefiniować własne jednostki "User".

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow B2 \rightarrow Type \rightarrow 0/4 – 20 mA

m	Cha	nnel B2 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре 4 - 2	0 mA Nar	me Measure	ment 2
Record	2a	7.00 bar	Alarm >
ок	Cancel	Min/Max	

Tutaj przykładowo Type 4 – 20 mA.

57



11.2.2.8.2. Typ PT100x i KTY81

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow B2 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Type

	*** Channel B2 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA
Туре	PT100	
	Unit °F	
<	Sensortype: PT100 PT1000	KTY81
	Offset 0.00 °F	
	(Offset) Set Temp. to	leset
Ва	ack Store	Info

Tu wybrano typ czujnika PT100 oraz jednostkę Unit w °C. Alternatywnie można wybrać typy czujników PT1000 i KTY81 oraz jednostkę Unit w °F.

Dalsze możliwości ustawień, patrz rozdział "11.2.2.8.1. Typ 0/4 – 20 mA / Typ 0 – 1/10/30 V" na stronie 56!

11.2.2.9. Typ impulsu (stała impulsowania)

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow B2 \rightarrow Type

	*** Cha	nnel B2 ***	~ 0 ~ 0	.0 V mA
Type Pu	lse Na	me Measur	ement f	5
Record			Alarm	
\$ ⁶ Co	nsum	<mark>8.45</mark> m³/h		
🖌 🎉 то	tal	10.56 m³/h		>
🎤 Fro	equency	12.67 KHz		
Back	Store	Min/Max	:	

W normalnej sytuacji wartość liczbowa z jednostką dla 1 impulsu jest napisana na czujniku i można ją bezpośrednio wprowadzić w pole tekstowe 1 Impuls =.

<u>Wskazówka:</u>

Tu wszystkie pola tekstowe są opisane lub wypełnione.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow B2 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Pulse unit

	ltr	m³	Nltr	Nm³	
cf	SCF	kg	kWh	PCS	
	OK	(C	ancel		

Dla jednostki "impuls" jako jednostkę można wybrać objętość przepływu lub zużycie energii.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow B2 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Consumption



Jednostki dla chwilowego zużycia w przypadku typu "Impuls".

Wskazówka:

Przykład z jednostką "metr sześcienny".

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow B2 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Counter unit



Dalsze możliwości ustawień, patrz rozdział "11.2.2.8.1. Typ 0/4 – 20 mA / Typ 0 – 1/10/30 V" na stronie 56!

11.2.2.9.1. Typ "brak czujnika"

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A	2 → Type –	No sensor
*** Channel A2 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA	
Type No Sen		
No Value defined		
Back Store		

Służy on do zadeklarowania chwilowo niepotrzebnego kanału jako nieskonfigurowanego.

A1		A2
unused		unused
B1		B2
unused		unused
Back	Virtual Cl	h. Alarm SdCard 03.07.2017 internal 11:43:35

Jeżeli w przypadku typu "brak czujnika" nastąpi powrót do ustawień czujników, kanał A1 będzie wyświetlony jako wolny.

11.2.2.10. Typ "Modbus"

11.2.2.10.1. Wybór i aktywacja typu czujnika

Pierwszy krok: wybrać wolny kanał czujnika

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow A1

Drugi krok: Wybrać typ "Modbus".

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Type \rightarrow Modbus

Trzeci krok: potwierdzić przyciskiem OK.

Teraz można wprowadzić nazwę (patrz rozdział "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych" na stronie 53).

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow VA \rightarrow use



Za pośrednictwem magistrali Modbus można odczytać maks. 8 wartości rejestrów czujników (z rejestrów Input lub Holding).

Wybór w zakładkach rejestrów Va – Vh i przez aktywację danego przycisku use (Użyj).

11.2.2.10.2. Ogólne ustawienia magistrali Modbus

Modbus Settings							
Modbus ID 12							
	Baud	drate					
1200 240	0 4800	9600	19.2	38.4			
Parity	S	topbits	Ter	m Bias			
none even	odd	2					
Response Ti	meout 1	00 n	nsec				
ок	Cancel		Set to	Default			

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Modbus settings \rightarrow ID

Tu wprowadza się Modbus ID ustalony dla danego czujnika; dopuszczalnymi wartościami są 1 – 247. (w przykładzie Modbus ID = 12)

Poza tym w tym miejscu ustala się także parametry szeregowej transmisji danych: baud rate (szybkość transmisji), stop bit (bit stop), parity bit (bit parzystości) i timeout (limit czasu).

Jeżeli urządzenie BDL compact podłączone jest do końca magistrali danych, przyciskiem Term można uaktywnić terminarz, a przyciskiem Bias podłączyć funkcję BIAS.

Potwierdzenie przyciskiem OK.

Przywracanie ustawień podstawowych przyciskiem Default values (Wartości domyślne). Ustawienie Modbus ID oraz ustawienia transmisji danych na czujniku, patrz karta danych technicznych czujnika.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Register address



Wartości pomiarowe są przechowywane przez czujnik w rejestrach i urządzenie BDL może je adresować i odczytywać za pośrednictwem Modbus.

W tym celu w urządzeniu BDL należy skonfigurować żądane adresy rejestrów.

Wprowadzenie rejestrów/adresu danych odbywa się tu przez podanie wartości dziesiętnych z zakresu 0 – 65535.

<u>Ważne:</u>

Tutaj potrzebny jest prawidłowy adres rejestru.

Należy pamiętać, że numer rejestru może się różnić od adresu rejestru (offsetu). W tym celu należy użyć karty danych technicznych czujnika/przetwornika pomiarowego.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Register format



Przyciskami Input register i Holding register można wybrać odpowiedni typ rejestru Modbus.

W pozycjach Data Type (Typ danych) i Byte Order (Kolejność bajtów) można określić format liczbowy i kolejność transmisji poszczególnych bajtów liczb, które należy stosować w kombinacjach.

Obsługiwane typy danych:

Data Type:	UI1(8b) = unsigned integer	=>	0	-	255
	I1 (8b) = signed integer	=>	-128	-	127
	UI2 (16b) = unsigned integer	=>	0	-	65535
	I2 (16b) = signed integer	=>	-32768	-	32767
	UI4 (32b) = unsigned integer	=>	0	-	4294967295
	I4 (32b) = signed integer	=>	-2147483648	-	2147483647
	R4 (32b) = liczba zmiennoprzecinkowa				

Byte Order:

Rozmiar rejestru Modbus wynosi 2 bajty. Dla wartości 32-bitowej urządzenie BDL odczytuje dwa rejestry Modbus. Odpowiednio dla wartości 16-bitowej odczytywany jest tylko jeden rejestr.

Specyfikacja protokołu Modbus określa w niewystarczającym stopniu tylko kolejność transmitowanych bajtów z wartościami. Aby uwzględnić wszystkie możliwe przypadki, można dowolnie konfigurować kolejność bajtów w urządzeniu BDL i należy ją dostosować do danego czujnika (patrz karta danych technicznych czujnika/przetwornika pomiarowego). Np.: High Byte przed Low Byte, High Word przed Low Word itp.

Ustawienia muszą być zgodne z informacjami podanymi na karcie danych technicznych czujnika/przetwornika pomiarowego.

Przykłady:

Holding register - UI1(8b) - numerical value: 18



Wybór typu rejestru Holding Register, typ danych U1 (8b) i układ bajtów A/B

18 =>	HByte 00	LByte 12
Kolejność bajtów	1. Byte	2. Byte
A	00	12
B	12	00

Holding register – UI4(32) - numerical value: 29235175522 → AE41 5652



Wybór typu rejestru Holding Register, typ danych U1 (32b) i układ bajtów A-B-C-D

29235175522	HByte => AE	IWord e LByte 41	LW HByte 56	/ord LByte 52
Kolejność bajtów	1.Byte	2.Byte	3.byte	4.Byte
A-B-C-D	AE	41	56	52
D-C-B-A	52	56	41	AE
B-A-D-C	41	AE	52	56
C-D-A-B	56	52	AE	41

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Unit

*** Channel A1 *** ~ 0.0 V							
Туре	Type Modbus Generic Modebus Id:12 9600N1 To:100msec						
		Regi	ister Setup		use		
	Va	Vb Vc	Vd Ve	Vf Vg	Vh 🖌		
<	Reg./	Address	Reg.For	mat	Unit		
		0	[HR] F	R4			
	Scale	don't So	ale		Power		
Bad	ck	Store	Mod	bus Setti	ngs Info		
				P	Edit		
		*0	° F	0/ DU	8044		
		<u>°C</u>	-1	%KH	Cta		
°F	td	mg/kg	mg/kg mg/m³ g/kg g/m³				
m	n/s	fpm	fpm Nm/s SFPM m³/h				
m³/	min	ltr/min	ltr/s	cfm	Nm³/h		

Naciśnięcie pola tekstowego Unit (Jednostka) powoduje przejście do listy z dostępnymi jednostkami.

Wyboru jednostki dokonuje się przez naciśnięcie żądanego przycisku jednostki. Zatwierdzenie jednostki następuje przez naciśnięcie przycisku OK.

Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stronami listy przez naciśnięcie przycisku Page.

W przypadku braku odpowiednich jednostek można je utworzyć. W tym celu należy wybrać jeden z predefiniowanych przycisków User_x.

ок

Cancel

1 Page

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Scal. text field



Zastosowanie tego czynnika umożliwia dostosowanie wartości wyświetlanych do nich samych.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow OK

	***	Channel A1 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA	
Type Modbus Generic Modebus Id:12 9600N1 To:100msec				
<	Reg. Va Vb Vc Reg.Address 64000 Scale don't S	gister Setup Vd Ve Vf Reg.Format [HR] UI4 cale	Unit Power	
В	ack Stor	e Modbus S	Settings Info	

Po potwierdzeniu przyciskiem OK nastąpi zatwierdzenie i zapisanie wprowadzonych danych.

11.2.2.10.3. Konfiguracja protokołu Modbus dla czujnika METPOINT® SD23

W przypadku podłączania czujnika METPOINT[®] SD23 za pośrednictwem protokołu Modbus należy dokonać następujących ustawień

:

Pierwszy krok: wybrać wolny kanał czujnika

Home → Settings → Sensor settings → Select a free channel (tutaj: channel A1)

Drugi krok: Wybrać typ "Modbus".

Home → Settings → Sensor settings → A1 → Type → Modbus i potwierdzić przyciskiem >OK<

Trzeci krok: określić nazwę.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow Name Teraz należy wprowadzić nazwę.

Czwarty krok: wprowadzić ustawienia Modbus.

Home → Settings → Sensor-settings → A1→right arrow (2. page) → Modbus settings

Wskazówka:

Dalsze informacje dotyczące nazewnictwa i konfiguracji pól tekstowych – patrz rozdział "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych" na stronie 53

Modbus Settings					
Modbus ID 1					
Baudrate					
1200 2400 4800 9600 19.2 38.4					
Parity Stopbits Term Bias					
none even odd 1 2					
Response Timeout 100 msec					
OK Cancel Set to Default					

Odpowiedni Modbus ID można znaleźć w karcie danych technicznych czujnika (np. tutaj jest to 1).

Pozostałych ustawień należy dokonać zgodnie z ilustracją.

Piąty etap: określić rejestr.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow A1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Va \rightarrow Use



Określenie pozostałych rejestrów odbywa się w ten sam sposób.

Data Format							
	Register Type						
Input	Input Register Holding Register						
	Data Type						
UI1-8 I1-8	UI2-16 I2	-16 UI4-32 I4-32 R4-32					
	Byte	Order					
A-B-C-D	D-C-B-A	B-A-D-C C-D-A-B					
	ок	Cancel					

Szósty krok:

wprowadzić parametry Modbus.



Ustawienia formatu rejestrów/danych są identyczne

dla wszystkich rejestrów.

Wprowadzanie parametrów protokołu Modbus odbywa się białymi przyciskami (1) – (4).

Za pośrednictwem odpowiednich rejestrów można odczytać następujące parametry:

Rejestr	Nazwa	Adres rejestru	Format rejestru	Jednostka	Skaluj
Va	Temperatura	1216	[HR]R4	°C	brak skal.
Vb	Wilgotność względna	1152	[HR]R4	% wilg. wzgl.	brak skal.
Vc	Punkt rosy/punkt zamarzania	1536	[HR]R4	°C t _d	brak skal.
Vd	Punkt rosy	1472	[HR]R4	°C t _d	brak skal.

11.2.3. Ustawienia urządzenia

Home → Settings → Device settings



Lista ustawień urządzenia

11.2.3.1. Język

Ho	Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow Language					
	*** Choose language ***					
	Can you read this text?					
	English	Deutsch	Spanish			
	Italian	Danish	Русский			
	Polski	French	Portuguese			
	Romanian	Czech				
	Back					

W tym miejscu można wybrać jedną z 11 wersji językowych dla urządzenia METPOINT[®] BDL compact.

11.2.3.2. Data i godzina

Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow Date & time



*** Time & Date Settings ***		
Actual Time 14:54:30 /	03.07.2017 Start	
Time Zone UTC ±	0	
Daylight Saving		
Back	Alarm SdCard 03.07.2017	

Naciśnięcie pola tekstowego Time zone i wprowadzenie właściwej wartości UTC umożliwia ustawienie prawidłowego czasu w dowolnym miejscu globu.

Przełączanie między czasem letnim i zimowym umożliwia przycisk Daylight saving.

11.2.3.3. Ustawienia sieciowe

Home → Settings → Device settings → Network settings





Tu można skonfigurować połączenie z każdym komputerem z zastosowaniem i bez zastosowania DHCP.

Wskazówka:

W przypadku włączonego DHCP (zielony haczyk) możliwe jest automatyczne połączenie urządzenia BDL z siecią bez konieczności dokonywania konfiguracji ręcznej.

Naciśnięcie, przykładowo, pola tekstowego IP address spowoduje wyświetlenie okna wprowadzania danych, w którym, w wybranych, oznaczonych żółtym kolorem obszarach, można ręcznie wprowadzić kolejne oktety adresu IP.

Nazwę hosta Hostname można też wprowadzić lub zmienić przez naciśnięcie tego pola tekstowego.

W ten sam sposób wprowadza się maskę podsieci Subnet mask oraz adres bramy Gateway address! (opis Hos	t name, patrz
rozdział "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych" na stronie 53)	



Np. IP address z przestrzeni adresowej sieci klasy C.

Wskazówka: Przestrzeń adresów prywatnych sieci klasy A od 10.0.0.0 do 10.255.255.255 Przestrzeń adresów prywatnych sieci klasy B od 172.16.0.0 do 172.31.255.255 Przestrzeń adresów prywatnych sieci klasy C od 192.168.0.0 do 192.168.255.255

Maska podsieci: np. 255.255.255.0

11.2.3.4. Modbus (Slave)

Za pomocą interfejsu *RS485 Modbus* można połączyć systemy użytkowane przez klienta (GLT, SPS, Scada) z urządzeniem METPOINT[®] BDL compact.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow Modbus settings



	Data Format				
A-B-C-D	D-C-B-A	B-A-D-C	C-D-A-B		
	ок	Cancel			

Tutaj należy ustawić parametry transmisji danych Modbus ID, baud rate, stop bit i parity. Zaznaczenie pola "Enable Modbus RTU(RS485)" powoduje włączenie protokołu Modbus.

Naciśnięcie przycisku Restore defaults powoduje przywrócenie prekonfigurowanych wartości domyślnych.

Wartości standardowe:	Baud rate:	19200
	Stop bit:	1
	Parity:	even

Jeżeli urządzenie BDL compact podłączone jest do końca magistrali danych można poprzez przycisk Term uaktywnić terminarz oraz poprzez przycisk Bias podłączyć funkcję BIAS.

Za pomocą przycisków TCP i RTU można zmienić format danych (Word Order).

Wartość standardowa dla obydwu trybów to: C-D-A-B

Nastąpi zatwierdzenie i zapisanie wprowadzonych danych.

11.2.3.5. Ustawienia przekaźników

Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow Relay settings

*** Relais Settings ***
Relay 1 🖌 allow Reset on Alarm Relay 2 allow Reset on Alarm
Setup Relais Delay Time
Back

Alarm V	Varning
Reset Act	ive Relais
Relay 1	Relay 2
	r I

Po uaktywnieniu przycisków Relay możliwe jest przyzwolenie na odłączenie przekaźnika poprzez wyświetlony komunikat alarmowy.

Ustawienie możliwe jest tylko w obszarze menu chronionym hasłem Device settings.

W razie wystąpienia alarmu, np. tutaj Alarm1 (żółty) z kanału A1 pojawia się komunikat.

Jeżeli w punkcie Relay settings dopuszczono możliwość odłączenia przekaźnika, poprzez naciśnięcie przycisku Relay 1 można wyłączyć przekaźnik.

Komunikat znika po naciśnięciu przycisku OK.

11.2.3.6. Karta SD

Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow SD card \rightarrow Reset Logger database

Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow SD card \rightarrow Erase SD card



Naciśnięcie przycisku Reset bazy danych rejestratora powoduje zablokowanie obecnie zapisanych danych do użytku w urządzeniu BDL compact. Dane pozostają jednak zapisane na karcie SD i są dostępne do użytku zewnętrznego.

Naciśnięcie przycisku Kasuj kartę SD powoduje całkowite skasowanie danych z karty SD.

11.2.3.7. System

Ważne:

Przed aktualizacją należy zapisać ustawienia urządzenia na nośniku pamięci USB!

Wskazówka:

Przycisk oznaczony żółtym kolorem wskazuje, jakie opcje aktualizacji są dostępne.

11.2.3.7.1. Aktualizacja systemu

Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow System \rightarrow System update

*** Update System ***						
Check U	Check USB Stick for new Softwate updates					
act. SW = V Software Languages WebUI ChSW Dig. ChSW Ana	3.03 V3.03 V0.66 V0.00 V0.20 V0.22		Ch.Vers. A1: V0.00 <new> A2: V0.01 <new> B1: V0.02 <new> B2: V0.03 <new></new></new></new></new>			
Update selections force all Update Channels						
Back						

Przegląd funkcji aktualizacji systemu

11.2.3.7.2. Wykonywanie kopii zapasowej ustawień urządzenia

Home → Export/Import → Export system settings



Poprzez naciśnięcie przycisku SdCard lub USB określa się nośnik pamięci.

Home → Export/Import → Export system settings

e1										
8/8				Se		←	Clr			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
	q	W	е	r	t	Z	u	Î	0	р
	а	S	d	f	g	h	j	k		+
	У	х	С	V	b	n	m	9		-
ABC Abc								(@#\$	
		ок		С	Cancel					

Store	e Settings:	S:DEV0002/S	S:DEV0002/Settings/*.xm					
	File name	Date	Time					
S:DEV0002/Settings/Settings.xml								
		3						
ок	Cancel	new file	SdCard	USB				

Przyciskiem new file rozpoczyna się zapisywanie.

Możliwe jest podanie nazwy o maks. długości 8 znaków.

Poprzez naciśnięcie przycisku OK zatwierdza i zapisuje się wprowadzone dane.

Zapisuje Channel and system settings w formacie XML na karcie SD lub na nośniku pamięci USB.
11.2.3.7.3. Sprawdzanie dostępnych aktualizacji (USB)

Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow System \rightarrow Update system \rightarrow Check USB stick for new Software updates

*** Update System ***					
Check USB Stick for new Softwate updates					
act. SW = V Software Languages WebUI ChSW Dig. ChSW Ana	3.03 V3.03 V0.66 V0.00 V0.20 V0.22		Ch.Vers. A1: V0.00 <new> A2: V0.01 <new> B1: V0.02 <new> B2: V0.03 <new></new></new></new></new>		
Update sele	ections	force all	Update Channels		
Back	1		Ø		

Jeżeli nośnik pamięci USB jest prawidłowo podłączony do urządzenia BDL, napis jest czarny i po lewej stronie wyświetlane są różne opcje aktualizacji (oprogramowania, plików graficznych itp.) oznaczone zielonym haczykiem.

Po prawej są widoczne bieżące (old) i nowo dostępne (new) wersje.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow System \rightarrow System update \rightarrow Update selection

<u>Ważne:</u>

Jeżeli po aktualizacji pojawi się przycisk Restart, należy go nacisnąć w celu ponownego uruchomienia urządzenia BDL!

Home → Settings → Device settings → System →System update → Update channels

	***	Update Syste	m ***				
Ch	Check USB Stick for new Softwate updates						
- 100	SW = V3 03		- Ch Vore				
Sc La W	Set Cha	annels to BO	DT mode				
Cł							
<u> </u>							
Updat	e selection:	s force all	Update Channels				
Ba	ck	Reboot Syste	m 💿				

Aktualizacja kanałów urządzenia BDL compact.

Ważne:

Jeżeli po aktualizacji kanałów pojawi się przycisk Restart, należy go nacisnąć w celu ponownego uruchomienia urządzenia BDL!

11.2.3.7.4. Wczytywanie ustawień urządzenia

Home → Export/Import → Import Settings

Lo	ad Settings:	U:	DEV0002/Se	ttings/*.x	ml
	File name		Date	Time	
1					
ок	Cancel			SdCard	USB

Po wybraniu nośnika pamięci (karta SD lub USB) w tym miejscu można wybrać i wczytać żądane, wcześniej zapisane ustawienia urządzenia.

Ważne:

Po przywróceniu poprzednich ustawień kanałów i ustawień systemowych należy nacisnąć przycisk OK, a następnie Restart.

11.2.3.7.5. Przywracanie ustawień fabrycznych

```
Home → Settings → Device settings → System →Reset to Defaults
```

	*** Syster	n Settings	***	
	Updat	te System		
				1
	Reset	to Defaults		
	Rebo	ot System		
				-
Back	1			
Pacat	all Sotting	to Eactor	-Dofault 2	
Reset	an setting:	s to Factory	y-Delaunt r	
	Yes	No		
Back				

Przyciskiem Reset to Defaults rozpoczyna się przywracanie ustawień fabrycznych.



Następnie przyciskiem Restart należy ponownie uruchomić urządzenie BDL.

11.2.3.8. Kalibracja ekranu dotykowego

Home \rightarrow Settings \rightarrow Device settings \rightarrow Calibration touchscreen



Jeżeli to konieczne, można tu zmienić kalibrację ekranu dotykowego.

Po naciśnięciu przycisku Calibrate wyświetlane są krzyże kalibracyjne. Należy je nacisnąć kolejno.

Po zakończeniu kalibracji i wycentrowaniu obrazu na wyświetlaczu należy nacisnąć przycisk OK w celu zatwierdzenia ustawień.

Jeżeli tak nie jest, przyciskiem Cancel i ponownym naciśnięciem przycisku Calibrate można powtórzyć kalibrację.

11.2.4. Jasność

Home → Settings → Set Backlight

*** Backlight settings ***

Backlight 50%
Backlight dimming after 1 minutes

*** Backlight settings ***

Backlight settings ***

Backlight formation after 15 minutes

Tu można ustawić bezpośrednio wymaganą jasność (zakres 15–100%) wyświetlacza.

Na przykład: jasność na 50%

Pole Dim after umożliwia, po upływie określonego przedziału czasu (tu po 15 minutach), zmniejszenie jasności wyświetlacza do minimum.

Gdy tylko nastąpi ponowne użycie przyciemnionego wyświetlacza, jasność powróci automatycznie do wartości ustawionej przed przyciemnieniem.

Wskazówka:

Back

Pierwsze dotknięcie w naszym przykładzie powoduje ustawienie wartości jasności ponownie na 50%. Następnie możliwa jest "normalna" obsługa funkcji.

Alarm SdCard 16.08.2017 ternal S... 15:11:02

Ważne:

Jeżeli nie zaznaczono pola Podświetlenie wygasa po, wartość jaskrawości wyświetlacza przy obecnie ustawionej wartości Podświetlenia pozostaje na stałym poziomie cały czas.

11.2.5. Czyszczenie

Home → Settings → Cleaning

to abort press long

Funkcji tej można użyć w celu wyczyszczenia wyświetlacza w czasie trwania pomiarów.

Jeżeli minuta jest zbyt krótkim czasem na wyczyszczenie wyświetlacza, zawsze można powtórzyć tę procedurę.

Jeżeli czyszczenie zakończy się przed upływem minuty, dłuższe przyciśnięcie (od jednej do dwóch sekund) przycisku to abort press long spowoduje przerwanie trybu czyszczenia.

11.2.6. Przegląd systemu

Home \rightarrow Settings \rightarrow System Status

	*** 5	System	Status	***	
Main Status Temperature Supply Main Supply USB Runtime 56	1 14h 02	0.0°C 0.00 V 0.00 V m 34s	Netwo IP-Addre Host nar MAC Calibr	ork Status ess ne 31-3 ration Sta	s 1.2.3.4 D4xxxx 2-33-34-35-36 itus
Channel Sta	tus —				
A1	A2	B1	B2	Total	
0.0	0.0	0.0	0.0		v
0	0	0	(0)	0	mA
Back					

Pozycja menu System Status podaje informacje dotyczące przyłożonych napięć i natężeń prądu poszczególnych kanałów oraz łącznie dla wszystkich kanałów i napięcia zasilania zasilaczy. Ponadto widoczne są tu najważniejsze parametry sieciowe, takie jak adres IP, host i MAC. Poza tym zawsze wiadomo, dzięki wyświetlanej liczbie Operating hours, ile czasu pracuje urządzenie BDL compact.

11.2.7. Kanały wirtualne (funkcja opcjonalna)

Opcja "Kanały wirtualne" oferuje 4 dodatkowe kanały (brak kanałów sprzętowych) do prezentacji obliczeń kanałów sprzętowych, wirtualnych oraz dowolnie definiowanych stałych. Na jeden kanał wirtualny można zrealizować maks. 8 obliczeń wartości z 3 operandami i 2 operacjami.

Możliwe zastosowania to obliczenia:

- mocy danej instalacji;
- całkowitego zużycia (większa liczba sprężarek);
- kosztów energii itp.

Przykład obliczenia i prezentacja "specyficznej mocy" patrz punkt "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych" na stronie 53.

11.2.7.1. Aktywacja opcji "Kanały wirtualne"

Po nabyciu opcji "Kanały wirtualne" należy ją najpierw uaktywnić.

Home → Settings → About BDL compact



Po naciśnięciu przycisku kupna dla "Opcji wirtualnych" należy wprowadzić kod aktywacyjny.

W polu tekstowym należy wprowadzić kod aktywacyjny i uaktywnić go przyciskiem OK.

11.2.7.2. Konfiguracja kanałów wirtualnych

Home → Settings → Sensor-settings → Virtual channels



Po użyciu przycisku virtual channels w menu ustawień czujników pojawi się zestawienie 4 dostępnych kanałów.

Uwaga:

Zwykle żaden z kanałów nie jest prekonfigurowany.

11.2.7.3. Wybór typu czujnika



Home → Settings → Sensor-settings → Virtual channels → V1

Jeżeli nie skonfigurowano jeszcze żadnego czujnika, pojawi się typ No sensor.

Naciśnięcie pola tekstowego No sensor powoduje przejście do listy wyboru typów czujników (patrz kolejna czynność).

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow Virtual channels \rightarrow V1 \rightarrow Type

Select 1	Type of Virtual C	Channel
	No Sensor	
Generic	Humidity	No Sensor
OK Cano	el C	ustom Sensor

Jeżeli nie skonfigurowano jeszcze żadnego czujnika, pojawi się typ No sensor.

Naciśnięcie przycisku Generic lub Humidity spowoduje wybór kanału wirtualnego. Naciśnięcie przycisku No sensor spowoduje zresetowanie kanału. Potwierdzenie wyboru przyciskiem OK. Teraz można jeszcze wprowadzić nazwę Name.

11.2.7.4. Konfiguracja poszczególnych wartości wirtualnych

Na jeden kanał wirtualny można obliczyć maks. 8 wartości wirtualnych, które każdorazowo należy uaktywniać osobno:

11.2.7.4.1. Aktywacja poszczególnych wartości wirtualnych

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow Virtual channels \rightarrow V1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow V1a \rightarrow Use

	*** Channel V1 ***						
Туре	Type Generic Virtual Value Setup V1a = 0.000 V1a = 0.000 V1a = 0.000						
	Select Value						
	V1a V1b V1c V1d V1e V11 V1g V1h						
	(Operand	Operation				
<	1st	0.000					
	2nd	0.000					
	3rd 0.000		Unit of Res	ult			
c	ж	Cancel		Info			

Aktywacja wartości wirtualnej dokonywana jest przez naciśnięcie danego przycisku Value, np. V1a, i potwierdzeniu przyciskiem OK.

11.2.7.4.2. Definicja operandów





Naciśnięcie pola tekstowego 1st Operand powoduje przejście do listy wyboru z dostępnymi kanałami sprzętowymi, wirtualnymi i wartościami stałymi.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow Virtual channels \rightarrow V1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow 1st operand \rightarrow A1

A1 (i) Air-1	A2 Power-1	B1	B2
V 1	V2	V3	V4
Const	. Value 0.000		

Naciśnięcie przycisku kanału wirtualnego lub sprzętowego, np. A1, powoduje otwarcie listy wyboru z kanałami pomiarowymi lub wartościami pomiarowymi dostępnymi dla kanału łącznie ze zdefiniowanymi kanałami wirtualnymi.

Select Value		
A1a	A1b	
Flow (Ø cf/h)	Humidity (°C)	
A1c	A1d	
Temperatur (Ø …	A1d (Ø cf/h)	
A1e	A1f	
A1e (Ø cf/h)	A1f (Ø cf/h)	
A1g	A1h	
A1g (Ø cf/h)	A1h (Ø cf/h)	
	Back	

	0		÷	Clr		
1	2	3	4	5		
6	7	8	9	0		
-				•		
OK Cancel						

Naciśnięcie przycisku żądanego kanału, np. A1b, powoduje zatwierdzenie wyboru.

Jeżeli naciśnięto przycisk Const. Value, należy określić wartość, korzystając z klawiatury numerycznej. Przycisk OK powoduje zatwierdzenie wartości.

Przyciski <- i Clr umożliwiają skorygowanie wprowadzonej wartości.

Przycisk <- usuwa ostatni znak. Przycisk Clr usuwa całą wartość.

Ta procedura obowiązuje analogicznie dla wszystkich operandów (1 operand, 2 operand i 3 operand).

11.2.7.4.3. Definicja operacji

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow Virtual channels \rightarrow V1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow 1st operation



Naciśnięcie pola tekstowego 1st operation powoduje przejście do listy z dostępnymi operandami matematycznymi.

Wybór i zatwierdzenie operandów odbywa się przez naciśnięcie odpowiedniego przycisku.

Naciśnięcie przycisku not used dezaktywuje operację z przynależnym operandem.

Ta procedura obowiązuje analogicznie dla obu operatorów (1 operacja i 2. operacja).

11.2.7.4.4. Definicja jednostki

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow Virtual channels \rightarrow V1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow Unit for result



🌮 Edit						
°C °F %RH °Ctd						
°Ftd	mg/kg	mg/m³	g/kg	g/m³		
m/s	fpm	Nm/s	SFPM	m³/h		
m³/min	ltr/min	ltr/s	cfm	Nm³/h		
Page	Page OK Cancel					

Naciśnięcie pola tekstowego Unit (Jednostka) powoduje przejście do listy z dostępnymi jednostkami.

Wyboru jednostki dokonuje się przez naciśnięcie żądanego przycisku jednostki. Potwierdzenie wyboru jednostki przyciskiem OK.

Przechodzenie pomiędzy poszczególnymi stronami listy przez naciśnięcie przycisku Page.

W przypadku braku odpowiednich jednostek można je utworzyć.

W tym celu należy wybrać jeden z wolnych, predefiniowanych przycisków User_x.

User_1 🌮 Edit						
kVA	kVAr	•	€	cts/m³		
w	Wh	h	dB	mm		
inch	ltr/h	Nltr/h	User_1	User_2		
User_3	User_4	User_5	User_6	User_7		
Page OK Cancel						

6/9			U	ser_1				←	Clr
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
q	w	е	r	t	z	u	i	0	р
а	s	d	f	g	h	Ĵ	k	Ι	+
У	х	с	V	b	n	m	,		-
AB	c /	Abc						(D#\$
			ок		с	ance			

W celu wprowadzenia nowej jednostki należy nacisnąć przycisk Edit.

Zdefiniować jednostkę i zatwierdzić przyciskiemOK.

Przyciski <- i Clr umożliwiają skorygowanie wprowadzonej wartości.

Przycisk <- kasuje ostatni znak Przycisk Clr całkowicie kasuje wartość

<u>Ważne:</u>

W przypadku stosowania wszystkich wartości i operatorów możliwe jest wykonywanie obliczeń z 3 wartościami i 2 operandami, przy czym odbywa się to wg wzoru:

Przykład:

V1a = (1 operand - 2 operand) * 3 operand V1a = (A1c - A2a) * 4.6

11.2.7.5. Rozdzielczość określana liczbą miejsc po przecinku, nazewnictwo i rejestrowanie wartości danych

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow Virtual channels \rightarrow V1 \rightarrow Tool button

*** Channel V1 ***						
Type Generic Name						
Record		Alarm				
&	0.00		>			
Back Store	Min/Ma	x				

Value Na	ime:	V1a	
Short Na	me: A	1a	
Resoluti	on:	1.00 m³/h <	>

Rozdzielczość określaną liczbą miejsc po przecinku, skróconą nazwę i nazwę wartości można znaleźć pod przyciskiem z symbolem narzędzia.

Przyciskiem Record wybiera się dane, które będą zapisywane w przypadku aktywnego rejestratora danych.

Dla rejestrowanej wartości można wprowadzić nazwę składającą się z 10 znaków, aby potem, w pozycji menu Charts oraz Chart/current values, można ją było łatwiej zidentyfikować.

W przeciwnym razie nazwa to np. Vla. Vl to nazwa kanału, a a pierwszej wartości pomiarowej w kanale, b byłoby drugą, c trzecią. Rozdzielczość określaną liczbą miejsc po przecinku można łatwo ustawiać przez naciskanie przycisków "w lewo" i "w prawo" (w zakresie od 0 do 5).

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow Virtual channels \rightarrow V1 \rightarrow Record button



Przyciskami rejestrowania Record wybierane są dane pomiarowe, które będą zapisywane w przypadku aktywnego rejestratora danych.

Ostrożnie:

Przed zarejestrowaniem wybranych danych pomiarowych po zakończeniu konfigurowania należy uaktywnić rejestrator danych (patrz "11.4. Ustawienia rejestratora danych" na stronie 97).

Patrz także rozdział "11.2.2.2. Nazewnictwo danych pomiarowych i określanie rozdzielczości liczbą miejsc po przecinku" na stronie 48 oraz "11.2.2.3. Rejestrowanie danych pomiarowych" na stronie 49

11.2.7.6. Przykład obliczenia parametru "Moc charakterystyczna"

W przykładzie podano instalację sprężarkową wyposażoną w 3 sprężarek. Pomiar zużycia zawsze sondą zużycia FS109 na wejściach A1 - B1 oraz licznikiem prądu na wejściu B2.

	C-Care	
*** BEKO TECHNOLOGI	ES * BDL compact ***	
Grafik	Alarm Übersicht	
Grafik/Aktuelle Werte	Exportiere Daten	
Channels		
Aktuelle Werte	Einstellungen	
Hardware Version: 0.258 Software Version: 0.83	Alarm L.g.run 15.01.2014	
ME1	rPOINT® BDL compact	

Obliczane jest całkowite zużycie powietrza i energii oraz "moc charakterystyczna" całej instalacji.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow Virtual channels \rightarrow V1 \rightarrow right arrow (2. page) \rightarrow V1a \rightarrow Use

*** Channel V1 ***					
Virtual Value Setup Generic Via = (A1b + A2a) + B1a					
	V1a	Sele V1b V1c V1c	ct Value d V1e	use V1f V1g V1h	
		Operand	_	Operation	
<	1st	A1b	°C	+	
	2nd	A2a	v	+	
	3rd	B1a	v	Unit of Result	
				m ³	
Back Store				Info	
Back Store		Store]	Info	

***	Channel V1 ***		
Type Generic	Name Plant	hall3	
Record		Alarm	
🎤 V1a	66090.2 m³		>
₽ v1b	4720.75 KWh		
Back Stor	e Min/Max	 -	

*** Channel V1 ***					
Type Generic	Name	Plant hall3			
Record		Alarm			
🎢 🖉 V1a	66090.2	m³			
∦ V1b	4720.75	KWh	>		
🖉 sp. power	0.0714	KWh/m³			
🎢 🖉 costs	991.36	€			
OK Can	cel	Min/Max	•		

***	Channel V1 ***	
Type Generic	Name Plant	hall3
Record		Alarm
🎤 V1a	66090.2 m³	
∦ v1b	4720.75 KWh	
🖉 sp. power	0.0714 KWh/m ³	
B costs	991,36€	
Back Stor	e Min/Max	14

Wybór i wprowadzanie operandów oraz operacji – patrz rozdział "11.2.7.4.2. Definicja operandów" na stronie 79 i "11.2.7.4.3. Definicja operacji" na stronie 81

Wynikiem dla V1a jest suma uzyskana z czujnika zużycia A1 + A2 + A3, patrz obszar wyniku. W tym przykładzie 66090,2 m³,

Rezultat V1b oznacza zużycie prądu wskazywane przez licznik prądu V1a → całkowite zużycie sprężonego powietrza V1b → zużycie prądu

Obliczenie mocy char. odbywa się tu z zastosowaniem V1c = V1b / V1a co daje rezultat 0,072 KWh/m³

Obliczenie kosztów całkowitych odbywa się z zastosowaniem V1d = B2 * 0.21 co daje wynik 991,36 €

Obliczenie kosztów energii za m³ wytworzonego powietrza za pomocą V1e = V1c * 0.21

Ponieważ w tym kanale wirtualnym użyto ponad 4 wartości, konieczny jest podział ich wyświetlania. Przechodzenie między kolejnymi stronami umożliwia przycisk stron.

*** Channel V1 ***					
Type Generic	Name Plant hall3				
Record	Alarm 0,015 €/m³ >				
Back Sto	re Min/Max 2 58				

11.2.8. Funkcja "Analogowe łącznie" (opcjonalna)

Funkcja "Analogowe łącznie" oferuje możliwość obliczenia zużycia także w przypadku czujników z wyjściami analogowymi, np. 0 – 1/10/30 V lub 0/4 – 20 mA.

11.2.8.1. Aktywacja funkcji "Analogowe łącznie"

Po nabyciu funkcji "Analogowe łącznie" należy ją najpierw uaktywnić.

Home → Settings → About BDL compact

*** About BDL compact ***					
Device	- Options				
Device Type: BDL compact	Buy Webserver				
Serial Number 00000000	Buy Virtual Channels				
Hardware Version: 1.00 Software Version: 3.03	Buy Analog Total				
	Buy Data Logger				

Contact: www.beko-technologies.com

Back

Enter Code for option 2					
				÷	
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
OK Cancel					

Naciśnięcie przycisku Buy dla opcji "Analog Total" spowoduje żądanie wprowadzenia kodu aktywacyjnego.

W polu tekstowym należy wprowadzić kod aktywacyjny i uaktywnić go przyciskiem OK.

11.2.8.2. Wybór typu czujnika

Patrz także rozdział "11.2.2.8. Konfiguracja czujników analogowych" na stronie 56

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor settings \rightarrow B1	
*** Channel B1 ***	~ 0.0 V ~ 0 mA
Type No Sen	
No Value defined	
Back Store	

Jeżeli nie skonfigurowano jeszcze żadnego czujnika, pojawi się typ No sensor.

Naciśnięcie pola tekstowego Typ No sensor powoduje przejście do listy wyboru typów czujników (patrz kolejny krok).

Wybranie żądanego typu czujnika następuje po naciśnięciu odpowiedniego przycisku, np. tutaj:

Zatwierdzenie wybranej wartości przyciskiem OK.

4 – 20 mA.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow B1 \rightarrow Type

Select Type of Analog Channel						
4 - 20 mA						
0 - 1 V 0 - 10 V 0 - 30 V						
0 - 20 mA	4 - 20 mA	PT100				
PT1000	KTY81	Pulse				
No Sensor	No Sensor					
OK Cancel Custom Sensor						

Home \rightarrow Settings \rightarrow Sensor-settings \rightarrow B1 \rightarrow right arrow (2. page)

	*** Channel B1 *** ្ដ្	0.0 V 0 mA
Туре	4 - 20 mA	
	Unit m³/h m³	
	Scale 4mA Scale 20mA	
	0.000 170.000 "	n³/h
<	Offset 0.000 m³/h	
	(Offset) Set Value to Rese	et
	set Total to m ³ Pow	er
Bi	ack Store	Info

pól tekstowych Unit Measured value lub Consumption Należy podać wartości skalowania dla 4 mA oraz 20 mA, tu 0 m³/h i 170 m³/h. Jeżeli to konieczne, możliwe jest wprowadzenie wartości początkowej dla zużycia przez przejęcie wartości stanu licznika. W tym celu należy wprowadzić odpowiednią wartość w polu tekstowym set Total to.

Wybór jednostek poprzez naciśnięcie odpowiednich

Potwierdzenie wprowadzonych danych przyciskiem OK.

Wskazówka:

Pole tekstowe "Jednostka/Zużycie" można edytować tylko w przypadku wartości pomiarowych (jednostek) objętości lub ilości na jednostkę czasu, co umożliwia obliczenie zużycia.

Informacje dotyczące nazewnictwa i konfiguracji pól tekstowych – patrz także rozdział "11.2.2.7. Nazewnictwo i konfiguracja pól tekstowych" na stronie 53.

PL

11.3. Serwer sieciowy (funkcja opcjonalna)

Po nabyciu opcji "Serwera sieciowego" należy ją najpierw uaktywnić.

11.3.1. Aktywacja opcji "Serwer sieciowy"

Home → Settings → About BDL compact



Enter Code for option 2					
				÷	
1	2	3	4	5	
6	7	8	9	0	
OK Cancel					

Naciśnięcie przycisku Buy dla opcji "Webserver" spowoduje żądanie wprowadzenia kodu aktywacyjnego.

W polu tekstowym należy wprowadzić kod aktywacyjny i uaktywnić naciskając przycisk OK

Używając przeglądarki "Internet Explorer" oraz adresu IP urządzenia BDL compact, można w dowolnym punkcie globu sprawdzić działanie następujących opcji:

http:// <adres IP urządzenia BDL compact>

Wskazówka:

Adres IP urządzenia BDL compact można znaleźć w rozdziale "11.2.6. Przegląd systemu" na stronie 77 i "11.2.3.3. Ustawienia sieciowe" na stronie 68.

11.3.2. Interfejs użytkownika

Interfejs użytkownika serwera sieciowego można wywołać, używając dowolnej przeglądarki internetowej. W tym celu w pasku adresu przeglądarki wprowadzić ustalony adres IP (np. http:\\172.16.4.56). Po wywołaniu interfejsu użytkownika otworzy się menu startowe "Informacja".

11.3.2.1. Informacja

W tym menu widoczna jest tabela ze wszystkie istotnymi informacjami systemowymi urządzenia METPOINT® BDL.

		· · · · · ·		
BEKO	BDL the quality of your compressed air		18.3.2016 - 09:22:30 User: admin <mark>Logout</mark>	Visits: 11 in: 8:34
english 🔻		System Ir	Iformation	
	Brandname		BDL	
Info	Company		BEKO TECHNOLOGIES	
Favourites	Serialnumber		06140407	
Status	Hardware Version		V0.00	1
Screen	Software Version		V4.07	
Chart	Channel Version		V0.05	-
MailOn Alarm	Language Version		V1.66	
	WebUI Version		V1.06	
Users/Passw.	Total Channels		12	
E.Mail Config.	Hostname		BDLHQBEC	
	Calling IP		172.16.26.141	-
	Logger State		run	
	Alarm State		ОК	
				-

Nazwa	Opis
Series/brand name	Nazwa produktowa urządzenia
Company	Producent urządzenia
Serial number	Numer seryjny urządzenia
Hardware version	Numer wersji zamontowanego sprzętu
Software version	Numer wersji używanego oprogramowania
Channel version	Numer wersji kanałów
Language version	Używana wersja językowa
WebUI version	Wersja interfejsu sieciowego (WebUserInterface)
Total number of chanels	Liczba kanałów dostępnych w urządzeniu METPOINT [®] BDL
Host name	Ustalona nazwa sieci urządzenia METPOINT [®] BDL – patrz także rozdz. "11.2.3.3. Ustawienia sieciowe" na stronie 68
Called from IP	Adres IP komputera, który próbuje uzyskać dostęp do serwera sieciowego
Logger status	Obecny stan rejestratora danych
Alarm status	Obecny stan alarmu

11.3.2.2. Ustawienia językowe

Serwer sieciowy fabrycznie jest ustawiony na niemiecką wersję językową. Można ją zmienić w menu rozwijanym ①.



Obecnie dostępne są dwie wersje językowe: niemiecki angielski

WSKAZÓWKA	Ograniczenie dostępu
	Dostęp do pozostałych pozycji menu jest ograniczony Aby wprowadzić wszystkie niezbędne ustawienia, należy się zalogować (2) jako administrator hasłem podanym w rozdziale "11.3.3. Logowanie" na stronie 90 (np. 1234).
	Zarządzanie pozostałymi użytkownikami i ich konfigurowanie odbywa się w menu "Użytkownik" – patrz rozdz. "11.3.10. Użytkownik" na stronie 96.

11.3.3. Logowanie

Logowanie do serwera sieciowego następuje po kliknięciu przycisku >>Zaloguj<< ①.

BEKO	BDL the quality of your compressed air		18.3.2016 - 09:22:30 Visits: 11 User: admin Logout - 1
english 🔻	Brandname	System Information BDL	

Aby wprowadzić wszystkie niezbędne ustawienia, należy się zalogować jako administrator.

Login	
Username admin	Nazwa użytkownika: ad
Password	Hasło: np. 1234
submit	

WSKAZÓWKA	Uprawnienia dostępu
\bigcirc	Zarządzanie użytkownikami oraz ich uprawnieniami i ich konfigurowanie odbywa się w menu "Użytkownik" – patrz rozdz. "11.3.10. Użytkownik" na stronie 96.

11.3.4. Ulubione

W tym menu dostępne są cztery widoki definiowane przez użytkownika (Ulubione), które można skonfigurować do wyświetlania danych pomiarowych. Dostęp do tego menu jest możliwy bez wcześniejszego logowania.

BEKO	BDL the quality of your compressed air				18.3.2016 - 09:24:15 Visits: 11 User: admin Logout in: 14:13
english 1	Favourites-1	Favourites-2	Favourites-3		Favourites-4
	next Update (7) in 59 sec		Favourites-1 (18	3.3.2016 - 09:24:13)	
Info Favourites	2 V1 - none - •	V3 - none -		V5 - none	- •
Status	∠ LV2 - none - ▼	V4 - none -	¥	V6 - none	- •
Screen	Refresh Tim	Font size: medium 💌			
Chart	<u>-</u>	<u>+</u>	•		
MailOnAlarm		(3)		(4)	
Users/Passw. EMail Config.					

ser.	Opis
1	Wybór widoków zdefiniowanych przez użytkownika (Ulubionych)
2	Wybór kanałów i danych pomiarowych, które mają być wyświetlane
3	Okres odświeżania wskazań
4	Rozmiar czcionki wyświetlanych danych pomiarowych

11.3.5. Status

W tym menu widoczny jest stan poszczególnych przekaźników i rejestratora danych.

ВЕКО	BDL the quality of your compressed air				18.3.2016 - 09:24:46 V User: admin Logout in	Asits: 11 h: 14:57
english 🔻		Ala	rm State			
	Relay 1	Relay 2	Relay 3		Relay 4	
Info Favourites	ок	ОК	ок		ок	
Actuals		Log	ger State			
Screen Chart	state	tim	time interval		remaining capacity	
MailOnAlarm	run	5 sec			304 days	
Users/Passw.						

91

11.3.6. Bież. wartości

W menu "Bież. wartości" widoczne są bieżące wartości pomiarowe przesyłane przez podłączone czujniki. W celu uzyskania lepszej przejrzystości, czujniki i wartości pomiarowe można wybierać pojedynczo.

	BDL the quality of your co	, mpressed air						18.3 User	.2016 - 09:25:16 Vi : admin Logout in:
	next U	pdate (1) in 59 sec				Actual Values (18.	3.2016 - 09:25:14)		
		show S	Sensors				show Values		
		4 ፼5 ፼6 ፼7 ፼8	◙ 9 ◙ 10 ◙ 11 ◙ 12	🗹 13 🕑 14 🕑 15		(2)→ ⊻ 1	2 3 4 5 	6 🗹 7 🗹 8	
	Channel	Value 1	Value 2	Value 3	Value 4	Value 5	Value 6	Value 7	Value 8
	S1 (A1) dew point KAT in	A1a 23.51 °C	A1b 8.05 %RH	A1d -12.58 °Ctd		-	-	-	-
	S2 (A2) pressure KAT in	A2a 0.08 bar	1.00	-		-			
1	S3 (A3) pressure KAT out	A3a 0.07 bar		-	-	()	(-)	-	2-2
	S4 (A4) dew point KAT out	A4a 23.12 °C	A4b 6.91 %RH	A4d -14.75 °Ctd	-	1-1		-	-
	S5 (B1) pressure x.x.x	B1a 9.019 bar	1	-	-	-	-	-	-
	S6 (B2) oil vapor	B2a 0.0003 mg/m ^a		-	-	-	-		-
	S7 (B3) flow x.x.2	B3a 73.270 m³/h	B3b 109968 m³	B3c 45.992 m/s	-	-	-	-	-
	S8 (B4) flow x.x.1	B4a 10.689 m³/h	B4b 34628 m [*]	B4c 6.710 m/s		-	-	-	-
	S9 (C1) dew point x.x.2	C1a 22.60 °C	C1b 26.87 %RH	C1c 2.66 °Ctd	-	-	-	-	-
	pressure x.x.2	8.82 bar	-	-		100	-		
	dew point x.x.1	22.58 °C	29.38 %RH	3.90 °Ctd			-	-	
	pressure x.x.1	Range ? bar	-	-	-		-	-	-
	V12	144596 m ^a	2602.73 €	-		-	-	-	-
	delta P KAT	0.00 bar	-	-	-	-	-	-	-
	delta P Production hall	0.20 bar	-	-	-	-	-	-	-
		3 Refresh Tin	ne: 60 sec ▼			(4)	Font size: tiny	•	

Nr	Opis
1	Wybór czujników do wyświetlania
2	Wybór wartości pomiarowych do wyświetlania
3	Okres odświeżania wskazań
4	Rozmiar czcionki

11.3.7. Wskazania

W tym menu widoczne są aktualne wskazania urządzenia METPOINT® BDL i można konfigurować urządzenie BDL. Menu "Wskazania" jest aktualizowane co minutę. Nie służy do wyświetlania informacji w czasie rzeczywistym.

BEKO	BDL the quality of your co	- ompressed air									18.3.2016 - 09.26:20 User: admin Logout	Visits: 11 in: 14:36	
english 🔻				Ad	tual MMI-Screen	(18.3.2	2016 - 09:26:20))					
				***	BEKO TECHNO	DLOGI	ES *** BDL	***					
Info Favourites Status Actuals Screen HailOnAlarm Users/Passw. EMail Config.				Chart/R C	Chart eal time values time values	-	Alarm overv Consumption Import / Exp Settings	iew report port					-(
			Hardware Ve Software Ve	rsion: 0.00 rsion: 4.07	😃 Sh	utdown	Alarm Lg.run	val = 5 sec	18.03.2016 09:26:17				
		Chart/RT	Channels		Realtime		Alarm		Report	Settings			-(
					Alar	m State)						
	Relay *	1		Relay 2			F	Relay 3			Relay 4		-(
	OK			ок				ок			ок		<u> </u>
					Logg	er Stat	e						
		state			time	interval				remaining ca	apacity		-(·
		run			5	sec				304 da	ys		_

Nr	Opis
1	Pokazuje aktualne wskazania w urządzeniu METPOINT [®] BDL
2	Przyciski do obsługi i konfiguracji urządzenia METPOINT® BDL
3	Wyświetla bieżący stan alarmu przekaźników
4	Wyświetla bieżący stan rejestratora danych

Przyciskami ⁽²⁾ można wprowadzać ustawienia tak samo, jak w samym urządzeniu BDL.

11.3.8. Chart

Menu "Chart" służy do wyświetlania wykresów. Tu można graficznie wyświetlić wyniki pomiarów zapisane na karcie SD.



Nr	Opis
1	Wybór wyników pomiarów zapisanych na karcie SD Przyciskami >>previous<< i >>next<< można wybierać kolejny lub poprzedni zbiór danych
2	Okres dotyczący wyświetlanych wyników pomiarów.
3	Wybór kanału do wyświetlenia
4	Rysuje wykres uprzednio wybranego kanału
5	Przedstawienie wykresu
6	Wybór wyników pomiaru do wyświetlenia

11.3.9. AlarmMail

W menu "AlarmMail" można ustawić, kto będzie informowany za pośrednictwem wiadomości e-mail o przekroczeniach wartości granicznych wyników pomiaru.

BEKO	BDL compact the quality of your compressed air						23.10.2012 - 04:09:36 Visits: 11 User: admin Logout in: 14:57
english 🔻					Alarm EMail Setup		
		EMail on Event	to rept 1	to rcpt 2	short comment (max 40 chr)	Testmail	
Info Favourites		Relay #1				Send testmail	
Status Actuals		Relay #2				Send testmail	
Screen Chart					Submit		
MailOnAlarm							
Users/Passw. EMail Config.							

Treść wiadomości e-mail jest predefiniowana, można dodać krótki komentarz.

	BDL /	ALARM	
	Event: 12.00 IP: 172.16.4 Hostname:	6.2012 18:14:57 .142 BDL-PMA	
	Alarm for Re	elais_1 Level_1 Comment: Flowme	ter FS109 - Alarm
2		Channel (A1) "FS109" Value "A10	c"
		Actual = 5.42 m/s > 2.0000 ms (L	imit ± Hyst.)

End of message

Nr	Opis
1	Krótki komentarz dotyczący przekroczenia wartości granicznej
2	Podanie kanału i wartości pomiarowej
3	Zmierzona wartość i określona wartość graniczna dla alarmu

WSKAZÓWKA	Utworzenie odbiorcy AlarmMail
	Dalsze informacje dotyczące tworzenia odbiorcy AlarmMail – patrz menu "Użytkownik", rozdz. "11.3.10. Użytkownik" na stronie 96.

11.3.10. Użytkownik

W tym menu można utworzyć użytkownika serwera sieciowego i nadać mu określone uprawnienia dostępu.

ВЕКО	BDL the quality of your compressed air				18.3.2016 - 11:25:11 Visits: 11 User: admin Logout in: 14:57
english 🔻			User & Password Setting		
		Username	Password	Group	
Info Favourites		visitor		Visitor •	
Status Actuals		user		User 🔻	
Screen Chart		operator		Operator 🔻	
MailOnAlarm				Visitor •	
Users/Passw				Visitor •	
EMail Config.				Visitor •	
			Submit Refresh		

Uprawnienia dostępu są przydzielane różnym grupom użytkowników. Można je zaczerpnąć z poniższej tabeli:

	Uprawnienia dostępu										
Grupy użytkowni- ków	Info	Status	Wskazania	Chart	AlarmMail	Konfigurowanie użytkowników/ poczty					
bez logowania	X										
Gość	X	X	X								
Użytkownik	x	X	x	x							
Operator	X	X	X	X	X						
Administrator	X	X	X	X	X	X					

Wartości możliwe do ustawienia: min. 4 znaki, maks. 12 znaków bez znaków specjalnych

11.3.11. EMail

W tym menu można określić odbiorcę AlarmMail i przetestować działanie funkcji wysyłania wiadomości e-mail. Konfigurację należy przeprowadzić w porozumieniu z działem IT.

ВЕКО	BDL the quality of your compressed air			18.3.2016 - 11:25:56 User: admin <mark>Logout</mark>
english 🔻			EMail Configuration	
Info		from	bdl@beko-technologies.com	
Favourites		to rcp 1	kaweh.alizadeh@beko-technologies.com	
Actuals		to rcp 2		
Chart		Mail Account ServerName	172.16.1.32	
MailOnAlarm		SMTP Port	26	
		need Authentification		
EMail Config.			Test EMail setting	
			Submit Refresh	

Kliknięcie przycisku >>Ustawienia e-maila testowego<< otwiera nowe okno przeglądarki, w którym będzie wyświetlany przebieg testu.

EMail Test OK see below	
MailServer IP = 172.16.1.32 try to Connected Connected tcp_close !!!! NG !!!! SMTP-Task ready	Pomyślnie wykonany test e-mail

11.4. Ustawienia rejestratora danych

Home \rightarrow Settings \rightarrow Logger settings

*** Logger settings ***							
Time interval (sec)							
1 2 5 10 15 30 60 120 1							
force new record file							
Comment: no comment							
Logger stopped Image: timed Start timed Stop START STOP 05:16:00 - 21.0 Remine 0 demonstre called of the selected 1531 Days							
Back Time interval (min 1 sec)							
Time interval (sec)							

Time interval (sec)							
20 ← Cir							
1	2	3	4	5			
6	7	8	9	0			
OK Cancel							

W pierwszym wierszu można wybrać predefiniowane dla rejestrowania przedziały czasu: 1, 2, 5, 10, 15, 30, 60 i 120 sekund.

Inny, indywidualny przedział czasu można wprowadzić w polu tekstowym o białym tle, gdzie zawsze wyświetlany jest obecnie ustawiony przedział czasu (tu przykładowo 20 sekund).

Wskazówka:

Największy możliwy przedział czasu wynosi 300 sekund (5 minut).

Wskazówka:

Jeżeli jednocześnie rejestrowanych będzie ponad 12 danych pomiarowych, najmniejszy możliwy przedział czasu rejestratora danych wynosi 2 sekundy.

Jeżeli jednocześnie rejestrowanych będzie ponad 25 danych pomiarowych, najmniejszy możliwy przedział czasu rejestratora danych wynosi 5 sekund.

Home → Settings → Logger settings → Enforce new logger file button → Comment

*** Logger settings ***						
Time interval (sec)						
1 2 5 10 15 30 60 120 20						
force new record file						
Comment: no comment						
Logger stopped timed Start timed Stop						
START STOP						
Remaining logger capacity = 9999 Days						
Back Time interval (min 1 sec)						



Home \rightarrow Settings \rightarrow Logger settings \rightarrow Start time button



Zaznaczenie pola Enforce new logger file powoduje utworzenie nowego pliku rejestracji. Po wyborze pola tekstowego Comment można wprowadzić nazwę lub komentarz.

<u>Ważne:</u>

W przypadku zamiaru utworzenia nowego pliku rejestracji należy nacisnąć przycisk Enforce new logger file.

W przeciwnym przypadku nastąpi użycie ostatnio utworzonego pliku rejestracji.

Zaznaczenie pola Start time , a następnie naciśnięcie pola tekstowego "Data/czas" umożliwia ustawienie daty oraz godziny rozpoczęcia Start time rejestrowania przez rejestrator danych.

Wskazówka:

W przypadku aktywacji Start time nastąpi automatyczne ustawienie tej godziny na bieżący czas plus jedna minuta.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Logger settings \rightarrow Stop time button



Zaznaczenie pola Stop time, a następnie naciśnięcie pola tekstowego "Data/czas" umożliwia ustawienie daty oraz godziny zakończenia rejestrowania przez rejestrator danych.

Wskazówka:

W przypadku aktywacji Stop time nastąpi automatyczne ustawienie tej godziny na bieżący czas plus jedna godzina.

Home → Settings → Logger settings → Start time button/Stop time button → Date/time



Po naciśnięciu pola tekstowego Date/time pojawi się okno wprowadzania danych, w którym zawsze można ustawiać i zmieniać obszar godziny i daty oznaczony żółtym kolorem.

Home → Settings → Logger settings → Start time button/Stop time button → Date/time → Calendar button

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
<	21 August 2017			>		ок

Przycisk Calendar umożliwia wygodny wybór daty z kalendarza.

Home \rightarrow Settings \rightarrow Logger settings \rightarrow Start time button



Po aktywacji Start time lub Stop time i dokonaniu odpowiedniego ustawienia należy nacisnąć przycisk Start – rejestrator danych zostanie przestawiony w stan active.

Rejestrator danych rozpoczyna rejestrowanie od ustawionego punktu czasowego!

Home → Settings → Logger settings → Start button/stop button

	•••• Logger settings •••								
		т	ime i	interv	all (s	ec)			
1	2	5	10	15	30	60	120	20	
	force new record file								
Char	nges	only	poss	sible	with	stop	ped l	ogger	
Lo	ogger a	active			timed S	Start	tii	med Stop	
STA	START STOP								
Ba	ck	F Log	Remaii gging: Time	ning log 0 chan interva	gger ca nels se III (min	pacity lected 1 sec)	= 9999 I	Days	

Rejestrator danych można włączyć i wyłączyć także bez skonfigurowania parametrów czasowych przyciskami Start i Stop. W lewym dolnym rogu wyświetlana jest liczba

zarejestrowanych wartości i czas pozostały do zakończenia rejestracji.

Wskazówka:

Jeżeli rejestrator danych jest włączony, nie można zmieniać ustawień.

Ważne:

W przypadku zamiaru utworzenia nowego pliku rejestracji należy nacisnąć przycisk Enforce new logger file. W przeciwnym przypadku nastąpi użycie ostatnio utworzonego pliku rejestracji.

11.5. Wykres

Home \rightarrow Charts

Ostrożnie:

W sekcji "Wykres" można prezentować tylko już zakończone rejestracje!

Trwające zapisy można obserwować w sekcji Chart/current values (patrz rozdział "11.5.1. Wykres/Wartości aktualne" na stronie 104).

			_	_		
90.00						
80.00						
70.00						
60.00						
60.00						
30.00						
40.00						
30.00						
20.00						
10.00						
0.00						
0.00	04:00	08:00	12:00	16:00	20:00	
Home	3 8	$\rightarrow \leftarrow$	- <	21.08.	2017	>

W czasie trwającego pomiaru nie będą prezentowane żadne wartości!

Możliwości powiększania i przesuwania w przedziale czasowym sekcji Charts:



Maksymalnie można przedstawić jeden cały dzień (24 h).



Prezentowane są najmniejsze z możliwych zakresy, w zależności od interwału czasowego rejestracji.

Dodatkowe możliwości powiększania i przesuwania w sekcji Charts i Chart/current values:



Home \rightarrow Chart \rightarrow Date

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
<	21 August 2017			>		ок

	Ρ	Ľ

Naciśnięcie pola tekstowego Date powoduje wyświetlenie kalendarza, z którego można wygodnie wybrać odpowiednią datę.

Zapisane dane pomiarowe można tu wybierać wg czasu (rozpoczęcia i zakończenia), komentarza oraz nazwy pliku (z datą w formacie angielskim).

Home \rightarrow Chart \rightarrow Tool Button

W sekcji Setup można dokonać dwóch różnych przyporządkowań osi Y i wybrać jednostkę oraz separator dziesiętny, skalowanie osi Y (min., maks., raster), kilka kanałów (krzywych) i kolor.

	*** Chart Setup '	**
V-Axis left Unit	DP Colour	Plots - none -
min 0.000	max 100.000 step	10.000 AS
Y-Axis right	DP Colour	Plots
		- none -
min 0.000	max 100.000 step	10.000 AS
	Connert	<u>a</u>

1. Oś Y lewa 1. jest już aktywna, teraz można przyporządkować do niej kolor.

<u>Wskazówka:</u>

Możliwość konfiguracji rastra jest dostępna już w tym miejscu, ale bardziej zasadne jest dokonanie konfiguracji najczęściej w późniejszym czasie, np. wtedy, gdy wybrano rejestrację!

Home \rightarrow Chart \rightarrow Setup \rightarrow Unit

m³/h							
m³/h	m ³	m/s	m³/min	°Ctd			
%rF	mbar	°C					
	OK		Back				

Home → Charts → Tool Button

	*** Chart Setup	***
Y-Axis left — Unit	t DP Colour	Plots A1a
min 0.000	0 max 100.000 ste	p 10.000 AS
- Y-Axis right		
Uni	DP Colour	Plots
	DP Colour	Plots - none -
Uni 	t DP Colour ?	Plots - none - p 10.000 AS

W ten sam sposób można przypisać pozostałą oś Y!

*** Chart Setup ***

Colour

Colour

max 100.000 step

max 100.000 step

Plots

A1a

10.000 AS

Plots

10.000 AS

Ô

A2a

DP

2

DP

2

Cancel

Home \rightarrow Charts

oĸ

Y-Axis left

Y-Axis right

~

min

~

min

Unit

m³/h

0.000

Unit

m/s

0.000



Tutaj z menu wybiera się jednostkę Unit prezentowanego zapisu.

Teraz można skonfigurować skalowanie osi Y opcjami min., max. i raster. Za pomocą przycisku A.Scale można ustalić obliczone autoskalowanie.

Dwa różne ustawienia rastra z różnymi jednostkami i kolorami.

Nacisnąć przycisk OK, aby potwierdzić wprowadzone dane i powrócić do widoku wykresu.

11.5.1. Wykres/Wartości aktualne

Home → Chart/Real time values



Home \rightarrow Chart/Real time values $\rightarrow #1-#6 \rightarrow$ Tool Button



W tej pozycji menu można jednocześnie uakty

Tu można wybrać jeden lub więcej kanałów do rejestracji i prezentacji danych pomiarowych, np.

czujnika punktu rosy lub wielu różnych czujników.

W tej pozycji menu można jednocześnie uaktywnić maks. cztery kanały (w zależności od wersji urządzenia METPOINT[®] BDL compact) i wyświetlić w menu *Home* → *Chart/Real time values*.

Home \rightarrow Chart/Real time values \rightarrow #1-#6 \rightarrow Tool Button \rightarrow Select Channel

A1 Air-1	A2 Power-1	B1	B2
V1	V2	V3	V4
do n	ot use		

W punkcie Wybór kanału wybiera się dany kanał. Tu wybrano kanał A1 Powietrze-1.

Select Value		
A1a	A1b	
Flow (°C)	humidity (°C)	
A1c	A1d	
temperature (°C)	A1d (°C)	
A1e	A1f	
A1e (°C)	A1f (°C)	
A1g	A1h	
A1g (°C)	A1h (°C)	
not used	Back	



Home \rightarrow Chart/Real time values



W ten sam sposób można przypisać pozostałe ustawienia!

Do każdego kanału można wybrać jedną wartość do wyświetlenia na wykresie.

Poza tym można określić, jak w punkcie Home → Chart, kolor oraz skalowanie osi Y (min., maks., raster).

Kanał A1:

Objętość przepływu jako wykres. Gdy zajęta jest większa ilość kanałów, wskazywane są wszystkie wykresy. Należy pamiętać, że zawsze wyświetlona będzie tylko oś Y wybranego kanału. Jeżeli w menu Setup nie podano skalowania osi Y, parametr min. zostanie ustawiony na 0, maks. na 100, a raster na 10.

Home → Channels

A1	Air-1	A2 Power-1
Flw RF Tmp A1d	5 °C 30 % 10 °C 10 °C	P - 40 °Ctd
B1		B2
B1a B1b	5 °Ctd - 5 °Ctd	B2a - 60 °Ctd
B1c	- 45 °Ctd	
Home	💿 👘 Virtual Ch	Alarm SdCard 06.03.2017 SdCard 12:36:11

Home \rightarrow Channels \rightarrow A1

	***	Channe	I A1 ***	~ 0 ~ 0	0 V mA
Туре	VA5xx	Name	Air	-1	
Record				Alarm	
	ℱ Flow	0	.200 Itr/min		
	Humidity		30 %		>
	🎢 Temperatu	re	10 °C		
	🎢 A1d		1 Itr/min		
Ba	ck Sto	re	Min/Max	۲.	

Widok Current values pokazuje wartości bieżące wszystkich podłączonych czujników. W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia ustawionych granic alarmowych dana wartość pomiarowa miga na żółto (Alarm-1) bądź czerwono (Alarm-2).

Można wybrać poszczególne kanały i zobaczyć oraz skontrolować ustawienia, ale nie można tu dokonywać żadnych zmian.

Wskazówka:

Zmian należy dokonywać w sekcji Settings.

11.6. Wartości bieżące

Home \rightarrow Current values

44-		Flam
Ата	AIK 1	Flow
		0.250 Nm ³ /min
A1c	AIR 1	Temperature
		10 °C
A1b	AIR 1	Humidity
		30 %rF
A2a	Power-1	Power _
		800 m³/h
Hom	e 🙆	Setup Alarm SdCard 21.08.2017

Home \rightarrow Current values \rightarrow Setup \rightarrow next Layout



Możliwości w obrębie wariantów:

Widok Current values umożliwia prezentację od 1 do 5 dowolnie wybieranych wartości pomiarowych. W przypadku przekroczenia lub nieosiągnięcia ustawionych granic alarmowych dana wartość pomiarowa miga żółtym (Alarm-1) lub czerwonym kolorem (Alarm-2).

Wskazówka:

Zmian prezentacji należy dokonywać w sekcji Setup!

W tym miejscu po naciśnięciu przycisku next Layout wybrać wymagany schemat. Można wybierać pomiędzy 7 różnymi schematami prezentacji od 1 do 5 wartości pomiarowych. Warianty, patrz poniżej. Po naciśnięciu pól podświetlonych na biało (Val.1 do Val.5) można wybierać wymagane wartości pomiarowe.

Layout Settings	Layout Settings	Layout Settings
Val.1 Ata (Flw) Val.2 Atc (Tmp) Val.3 Atb (RF)	Value 1 Val.1 Ata (Flw) Val.2 Atc (Tmp) Value 2 Val.3 Atb (RF)	Value 1 Val.1 A 1a (Flw) Value 2 Val.2 A tc (Tmp) Value 3 Val.3 A tb (RF)
next Layout Val.4 AZa (P) Val.5 AZb (l) OK Cancel	next Layout Val.4 AZa (P) Val.5 AZb (l) OK Cancel	next Layout Val.4 A2a (P) Val.5 A2b (I) OK Cancel
Layout Settings Val.1 A1a (Five) Val.2 A1a (Five) Val.2 A1a (Five) Val.2 A1a (Five) Val.3 A1b (RF) Val.4 A2a (P) Val.5 A2b (I) OK Cancel	Layout Settings Value 1 Val.1 Value 2 Val.2 Value 3 Val.2 Value 4 Val.3 next Layout Val.4 OK Cancel	Layout Settings Value 1 Val. 1 A1a (Flw) Value 2 Value 4 Val. 2 Atc (Tmp) Value 3 Value 4 Val. 4 A2a (P) mext Layout Val. 5 A2b (I) Cancel
Layout Settings Value 1 Val. 1 A1a (Flw) Value 2 Value 3 A1c (Tmp) Value 4 Value 5 Val. 4 Value 4 Value 5 Val. 4 next Layout Val. 5 A2b (l)		

11.7. Przegląd alarmów

Home → Alarm overview



Tutaj ustawiono Alarm-1 dla kanału A1 i Alarm-2 dla kanału A2 i B1!

		***	Channe	I A1 *	**	~ 0 ~ 0	V 0. mA
Туре	VA	.5xx	Name		Air	-1	
Record	P Fle	DW	1	<mark>1.550</mark>	Nitr	Alarm	
	۶⁄۶ Hu	umidty		30	%rF		>
	🎢 Те	mperatu	re	10	°C		
	<i>₿</i> A1	d		46	Nitr		
Ba	ck	Sto	re	М	lin/Max	:	

Home \rightarrow Alarm overview \rightarrow A1

11.8. Eksport/Import

Funkcją "Eksport danych" można przesłać zarejestrowane dane do nośnika pamięci USB.

Home → Export/Import



W przeglądzie alarmów można od razu stwierdzić, czy aktywny jest Alarm-1, czy Alarm-2. Jest to widoczne także w innych pozycjach menu: Home → Channels i Home → Settings → Sensor settings Nazwa kanału miga żółtym kolorem przy Alarm-1 i czerwonym przy Alarm-2. Ponadto widoczne jest, którego przekaźnika użyto do którego kanału jako Alarm-1 i/lub Alarm-2. Jest to oznaczane żółtymi lub czerwonymi kwadratami w punkcie przecięcia kanału pomiarowego i przekaźnika.

Podobnie jak w menu Home → Channels można także w tym miejscu wybierać poszczególne kanały. W sekcji Alarm overview można szybko stwierdzić, które wartości pomiarowe nie osiągnęły minimalnej wartości alarmowej lub ją przekroczyły.

Wskazówka:

Tu można też ustawić i/lub zmienić parametry alarmowe.

Za pomocą funkcji Export logger data i Export system settings zarejestrowane dane pomiarowe i zapisane ustawienia można przesłać do nośnika pamięci USB. Zarejestrowane dane pomiarowe i zapisane ustawienia można wczytać za pomocą funkcji Import Settings z nośnika pamięci USB.
Home → Export data → Export logger data



Home \rightarrow Export data \rightarrow Export logger data \rightarrow change

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
<	< 21 August 2017 > OK					

Filename	Start	Stop	Comment	1-5
S110725D	15:30:50	16:30:50	Measurement 1	
S110725C	14:30:50	15:30:50	Measurement 1	
S110725B	11:30:50	12:30:50	Measurement 1	
S110725A	08:30:50	09:30:50	Measurement 2	
S110724B	17:30:50	18:30:50	no comment	
			OK	

Home \rightarrow Export/Import \rightarrow Export logger data \rightarrow Export

Nastąpi wyeksportowanie danych pomiarowych z wybranego przedziału czasu na nośnik pamięci USB.

Home → Export/Import → Export system settings

Dzięki funkcji Eksport ustawień systemowych wszystkie istniejące ustawienia czujników można wyeksportować na nośnik pamięci USB lub kartę SD.

Home \rightarrow Export/Import \rightarrow Import system settings

Za pomocą funkcji Import ustawień systemowych można zaimportować wcześniej wyeksportowane ustawienia czujników z nośnika pamięci USB lub karty SD.

Przyciski Select-umożliwiają ustawienie przedziału czasu między Start i End. Zapisane mapy bitowe, które zawierają się w tym przedziale czasu, zostaną wyeksportowane.

Wybrana data jest zawsze oznaczona zielonym kolorem, a niedziele – podobnie jak w zwykłych kalendarzach – są oznaczone kolorem czerwonym.

Dni, w których dokonano rejestracji, są wyróżnione.

Jeżeli danego dnia dokonano większej liczby zapisów, pojawią się one po wybraniu daty przyciskiem OK.

Teraz wygodnie można wybrać żądany zapis.

11.9. Funkcja zrzutu ekranu

Za pomocą tej funkcji w menu Wykres, Wykres/Wartości aktualne, Kanały i Wartości aktualne można utworzyć kopię zawartości ekranu na karcie USB lub karcie SD.

11.9.1. 12.9.1. Zapisywanie zrzutu ekranu

Home \rightarrow Charts \rightarrow Home \rightarrow Chart/current values \rightarrow Home \rightarrow Channels \rightarrow Home \rightarrow Current values \rightarrow
store Bitmap (16 KByte) to USB/SdCard ? /D170821/BM00000.bmp
SdCard USB Cancel
nome (🙃) 🔊 👘 👘 👘
Bitmap stored to SDCARD
SdCard USB Cancel
none 🕒 👔 👘 🖓



W tym miejscu można wybrać miejsce zapisania danych w pamięci zewnętrznej USB lub na karcie SD.

Obrazy numerowane są w kolejnych dniach, narastająco i zapisywane w zestawieniu.

Nazwa katalogu;

DJJMMTT D=fix(dla daty) JJ = rok MM= miesiąc TT= dzień

Ścieżka: DEV0002/Hostname/Bitmap Nazwa hosta patrz Home → Settings → System overview Przykład: 1 obraz 10. września 2013 \\DEV0002/DE-4001/Bitmap/D130910/B00000.bmp

11.9.2. Eksport zrzutów ekranu

Zapisane na karcie SD zrzuty ekranu można wyeksportować na nośnik pamięci USB.





Za pomocą funkcji Export screenshots zapisane zrzuty ekranu można przesłać do nośnika pamięci USB.

Home → Export/Import → Export screenshots



Przyciski wyboru umożliwiają ustawienie przedziału czasu między rozpoczęciem i zakończeniem. Zapisane mapy bitowe, które zawierają się w tym przedziale czasu, zostaną wyeksportowane.

Home \rightarrow Export/Import \rightarrow Export screenshots \rightarrow Change

Mon	Tue	Wed	Thu	Fri	Sat	Sun
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
<	21 August 2017			>		ок

Home → Export/Import → Export screenshots → Export



Wybrana data zawsze jest oznaczona zielonym kolorem, a niedziele – podobnie jak w zwykłych kalendarzach – są oznaczone kolorem czerwonym.

Dni, w których dokonano zapisu danych pomiarowych, są wyróżnione optycznie.

Nastąpi wyeksportowanie zrzutów ekranu z wybranego przedziału czasu na nośnik pamięci USB.

12. Karta SD i baterie

W celu zapisu i dalszego przetwarzania zapisanych wyników pomiarów w obudowie urządzenia METPOINT® BDL compact znajduje się gniazdo karty SD.

Włożona bateria (ogniwo guzikowe) zapewnia podtrzymanie zapisanych danych urządzenia także w przypadku zaniku zasilania elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO	Bateria i karta SD
	Wymiany baterii i karty SD mogą dokonywać tylko upoważnieni specjaliści firmy BEKO, po odłączeniu zasilania elektrycznego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO	Możliwość uszkodzenia wskutek działania ESD
	Urządzenie zawiera podzespoły elektroniczne, które mogą być wrażliwe na wyładowania elektrostatyczne (ESD) lub ulec uszkodzeniu.

Środki zapobiegawcze:

W przypadku wszelkich prac konserwacyjnych i serwisowych wymagających otwarcia obudowy należy stosować się do zasad zapobiegania wyładowaniom elektrostatycznym podanych w rozdziale "8.1.1. Zapobieganie wyładowaniom elektrostatycznym (ESD)" na stronie 16.

13. Czyszczenie/odkażanie

WSKAZÓWKA	Podczas czyszczenia uważać na wyświetlacz
	Urządzenie METPOINT [®] BDL compact wyposażono w funkcję czyszczenia, która zabezpiecza wyświetlacz przed niepożądanym użyciem w przypadku konieczności jego wyczyszczenia. Dalsze informacje, patrz rozdział "11.2.5. Czyszczenie" na stronie 76.

Urządzenie METPOINT[®] BDL compact czyści się zwilżoną (ale nie mokrą) szmatką z bawełny lub sukna jednorazowego użytku oraz typowymi, łagodnymi środkami czyszczącymi/mydłem.

W celu odkażenia należy spryskać środkiem czyszczącym nową szmatkę bawełnianą lub z sukna jednorazowego użytku i rozłożoną szmatką przetrzeć powierzchnię podzespołów. Powierzchnię należy osuszyć czystą, suchą szmatką lub pozwolić jej wyschnąć na powietrzu.

Ponadto należy przestrzegać lokalnie obowiązujących przepisów dotyczących higieny.

OSTRZEŻENIE	Możliwe uszkodzenie
	Zbyt duża wilgotność, użycie ostrych i twardych przedmiotów oraz agresywnych środków czyszczących prowadzi do uszkodzenia rejestratora danych oraz zintegrowanych z nim elementów elektronicznych.

Środki zapobiegawcze:

- Nigdy nie czyścić urządzeń na mokro.
- Nie stosować agresywnych środków czyszczących.
- Nie stosować do czyszczenia ostrych lub twardych przedmiotów.

14. Demontaż i utylizacja

Utylizacja zgodnie z WEEE (dyrektywą w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego): Odpadów w postaci podzespołów elektrycznych i elektronicznych (WEE) nie wolno wrzucać do kontenerów śmieci miejskich lub komunalnych.

Po zakończeniu okresu użytkowania produkt należy zutylizować we właściwy sposób. Materiały, takie jak szkło, tworzywo sztuczne i niektóre związki chemiczne w dużej części można odzyskać, ponownie przetworzyć i użyć na nowo.

Urządzenie METPOINT® BDL compact zgodnie z podaną powyżej ustawą zaliczone jest do kategorii 9 i zgodnie z §5, zdanie 1 (ElektroG) (niemieckiej ustawy o urządzeniach elektrycznych i elektronicznych), nie dotyczy go zakaz wprowadzania do obrotu ze względu na obecność substancji niebezpiecznych. Zgodnie z § 9, wiersz 7 (ElektroG) urządzenie METPOINT® BDL compact jest przyjmowane do utylizacji przez firmę BEKO TECHNOLOGIES GmbH.

Jeżeli urządzenie BDL compact nie zostanie przekazane firmie BEKO TECHNOLOGIES GmbH do utylizacji, musi być usuwane zgodnie z kluczem odpadów:

20 01 36	Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35.
X	Baterie nie mogą być utylizowane łącznie z odpadkami domowymi. Należy przekazać je do odpowiednich punktów recyklingu lub punktów zbiórki.

OSTRZEŻENIE	Niebezpieczeństwo dla osób i środowiska
	Zużyte urządzenia nie mogą trafić do odpadów komunalnych! W zależności od używanego medium jego pozostałości w urządzeniu mogą stwarzać zagrożenie dla operatora i środowiska. Dlatego w razie potrzeby należy podjąć odpowiednie środki ostrożności i we właściwy sposób zutylizować urządzenie.

Działania:

Wymontowane podzespoły należy niezwłocznie uwolnić od pozostałości medium pomiarowego, jeżeli nie ma możliwości podjęcia odpowiednich środków ostrożności.

15. Deklaracja zgodności

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 41468 Neuss, GERMANY Tel: +49 2131 988-0 www.beko-technologies.com



EU-Konformitätserklärung

Wir erklären hiermit, dass die nachfolgend bezeichneten Produkte den Anforderungen der einschlägigen Richtlinien und technischen Normen entsprechen. Diese Erklärung bezieht sich nur auf die Produkte in dem Zustand, in dem sie von uns in Verkehr gebracht wurden. Nicht vom Hersteller angebrachte Teile und/oder nachträglich vorgenommene Eingriffe bleiben unberücksichtigt.

Produktbezeichnung:	METPOINT [®] BDL compact
Spannungsversorgung:	100 240 VAC / 1Ph. / PE / 50-60 Hz
IP-Schutzart	IP44
Umgebungstemperatur:	0 +50°C
Datenblatt:	DB_BDLc-0814-FP-A
Produktbeschreibung und Funktion:	Datenlogger zur stationären Messdatenerfassung und Speicherung, für industrielle Anwendungen.
Niederspannungs-Richtlinie 2014/35/EU Angewandte harmonisierte Normen:	EN 61010-1:2010
EMV-Richtlinie 2014/30/EU	EN 61326-1:2013

ROHS II-Richtlinie 2011/65/EU

Die Vorschriften der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten werden erfüllt.

Die Produkte sind mit dem abgebildeten Zeichen gekennzeichnet:

()

Die alleinige Verantwortung für die Ausstellung dieser Konformitätserklärung trägt der Hersteller.

Neuss, 20.04.2016

Unterzeichnet für und im Namen von: BEKO TECHNOLOGIES GMBH

i.V. Christian Riedel

Leiter Qualitätsmanagement International

CE_BDLc-858-0416-FP-A

BEKO TECHNOLOGIES GMBH Im Taubental 7 41468 Neuss, NIEMCY Tel.: +49 2131 988-0 www.beko-technologies.com



Deklaracja zgodności UE

Niniejszym oświadczamy, że niżej opisane produkty spełniają wymogi odnośnych dyrektyw i norm technicznych. Niniejsza deklaracja odnosi się wyłącznie do produktów w stanie, w którym zostały one wprowadzone przez nas do obrotu. Nie będą uwzględniane elementy niezamontowane przez producenta i/lub ingerencje dokonane już po dostarczeniu maszyny.

Oznaczenie produktu:	METPOINT [®] BDL compact
Napięcie zasilające:	100–240 V AC / 1-faz. / PE / 50–60 Hz
Stopień ochrony IP	IP44
Temperatura otoczenia:	0 – +50°C
Karta danych technicznych:	DB_BDLc-0814-FP-A
Opis produktu i funkcja:	Rejestrator danych do stacjonarnej rejestracji danych pomiarowych oraz ich zapisu, przeznaczony do użytku przemysłowego.
Dyrektywa niskonapięciowa 2014/35/UE Zastosowane normy zharmonizowane:	EN 61010-1:2010

Dyrektywa EMC 2014/30/UE

Zastosowane normy zharmonizowane:

EN 61326-1:2013

Dyrektywa ROHS II 2011/65/UE

Spełniono wymogi przepisów dyrektywy 2011/65/UE w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Produkty są oznakowane następującym symbolem:

CE

Wyłączną odpowiedzialność za wystawienie niniejszej deklaracji zgodności ponosi producent.

Neuss, 20.04.2016

Podpisano za i w imieniu: **BEKO** TECHNOLOGIES GMBH

z up. Christian Riedel Kierownik działu zapewnienia jakości międzynarodowej

CE_BDLc-858-0416-FP-A

In Tablandard 7 Unit 11.21 Moore Bark Zone Indicated in England 10 - 4446 Interest Intern Meador Read 11 - 7200 Englassion Intern Meador Read 11 - 7200 Englassion Intern Meador Read 11 - 7200 Englassion Intern Meador Read 12 - 7200 Englassion Intern Meador Read 13 - 7200 Englassion Intern Meador Read 14 - 720 Internet Internet Internet Internet 10 - 7200 Englassion Internet Internet 11 - 7200 Englassion Internet Internet 11 - 7200 Englassion Internet Internet 12 - 720 Englassion Internet Internet 12 - 720 Englassion Internet Internet 13 - 720 Englassion Internet Internet 12 - 720 Englassion Internet Intere	BEKO TECHNOLOGIES GmbH	BEKO TECHNOLOGIES LTD.	BEKO TECHNOLOGIES S.à.r.l.
D - d.488 Neuss Tit. 44 2131 988 0 Fix. 44 2131 988 00 Fix. 44 2131 988 00 fix. 44 2137 573 773 info@bekot.etchnologies.com service:eu@bekot.etchnologies.com DE DE DE DE DE DE DE DE DE DE	Im Taubental 7	Unit 11-12 Moons Park	Zone Industrielle
Pic + 49 213 98 0 P3 200 IndeBeto Technologies.com DE BEKO TECHNOLOGIES B.V. Tel. +43 1327 57 78 Veren 12 Tel. +43 1327 57 78 NL - 470 88 Rosenedaal Tel. +31 165 320 300 Tel. +31 165 320 300 Tel. +32 02 313 1860 Deneuvableko technologies.com Tel. +31 165 320 300 NL ML BEKO TECHNOLOGIES B.V. SEKO TECHNOLOGIES (Combige combige	D - 41468 Neuss	Burnt Meadow Road	1 Rue des Frères Rémy
In A regular Jack 200 Jack 2000 Info@beko technologies.com Info@beko technologies.com Info@beko technologies.com DE GB BEKO TECHNOLOGIES R.V. BEKO TECHNOLOGIES (hmml) BEKO TECHNOLOGIES s.r.o. Nu BEKO TECHNOLOGIES R.V. BEKO TECHNOLOGIES (hmml) Venen 12 Nu. 703 RB Rosendaal Tel. +31 (52 7) 50 15835 Info@beko technologies.com Info@beko technologies.com Nu BEKO TECHNOLOGIES S.r.1 Nu BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Rom 2060B, Skyline Tower, No. 39 Wang Kowng Road No. 39 Wang Kowng Road Noll -34 (170) 25 76 63 Noll -34 (170) 27	Tel. +49 2131 988 0 Eax +49 2131 988 900	North Moons Moat	F - 5/200 Sarreguemines
service-eu@beko-technologies.com DE inflo@beko-technologies.couk service@beko-technologies.fr BEKO TECHNOLOGIES B.V. Verena 12 Rm.715 Building C, VANTONE Center No.333 Subing Rd.Mihang District 20106 Shanghail Co. Ltd. Nu Nu Nu BEKO TECHNOLOGIES (MAI 1477 / 1472 / 1	info@beko-technologies.com	Tel. +44 1527 575 778	info@beko-technologies.fr
DE GB FR BEKO TECHNOLOGIES 8.V. Venen 12 NL - 4703 8.B Roosendaal Tel. + 311 53 201 00 BEKO TECHNOLOGIES (Manghal) Co. Ltd. NL - 4703 8.B Roosendaal Tel. + 321 53 203 00 Denelux@beko-technologies.com NL - 4703 78.B Roosendaal Tel. + 321 53 203 00 Denelux@beko-technologies.com NL - 4703 78.B Roosendaal Tel. + 321 63 203 70 68 NL - 4703 78.B Roosendaal Tel. + 320 78 08 70 00 Parls 4. NL - 470 24 14 14 717 / + +420 24 14 09 333 Info@beko-technologies.com NL NL Service.Belbeko.technologies.com CN Zet 400 93 23 10 00 Parls 4. Tel. + 320 133 23 76 68 NL - 470 24 14 14 717 / + +420 24 14 09 333 Info@beko-technologies.cz Tel. + 320 33 237 66 8 No 39 Wang Kwolgon, Hong Kong Tel. + 332 93 237 66 8 No 39 Wang Kwolgon, Hong Kong Tel. + 323 93 237 66 8 No 39 Wang Kwolgon, Hong Kong Tel. + 323 93 237 66 8 No 39 Wang Kwolgon, Hong Kong Tel. + 324 93 2080027 / + 91 40 2080027 / + 191 40 208 600 / + 91 40 2080027 / + 191 40 208 600 / + 91 40 / + 91 40 208 60 / + 91 40 / + 91	service-eu@beko-technologies.com	info@beko-technologies.co.uk	service@beko-technologies.fr
BEKO TECHNOLOGIES B.V. Particle Stanglia) Co. Ltd. BEKO TECHNOLOGIES (Shanglia) Co. Ltd. Na Parkinel SB NL Rn:7.15 Building C, VANTONE Center No.333 Gionage AdMinhang District 20106 Shanghai Na Parkinel SB C2 - 1400 00 Parks 4. BEKO Technologies.com service: bnl@beko-technologies.com NL BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Na Parkinel SB BEKO Tecnológica España S.L. Torruella i Urgina 37-42, nave 6 EKO TECHNOLOGIES LIMITED Na BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd. Port No.35 Storovello Tel - 349 353 257 66 8 BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Room 2608B, Skyline Tower, No.39 Wang Kwolgon, Hong Kong Tel + 352 352 Cos B BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd. Pict No.35 Storovello Tel - 349 353 257 66 8 BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Room 2608B, Skyline Tower, No.39 Wang Kwolgon, Hong Kong Tel + 352 252 0192 BEKO TECHNOLOGIES S.LD BEKO TECHNOLOGIES s.r.l ES BEKO TECHNOLOGIES S.r.l BEKO TECHNOLOGIES S.r.l Via Peano 86/88 Tol Miamiwatride machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Ir- 240 553 BEKO TECHNOLOGIES S.r.l BEKO TECHNOLOGIES S.p. z.o.o. Via Peano 86/88 Tol Miamiwatride machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi Ir- 240 553 Tel + 481 23 23 7 6 01 Info@beko-technologies.com Jin Parkinal S2 Info.1040 beko Store BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES CORP. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO T	DE	GB	FR
BEKO TECHNOLOGIES B.V. Vernen 12 NL + 703 RB Roosendaal RL Stanghai) Co. Ld. NL NL + 703 RB Roosendaal RL + 711 SB uilding C, VANTONE Center NL 333 Stang BL NL 315 Sb Stang BL Stanghai) Co. Ld. NL 31 Sb Stang BL Stanghai Co. Ld. NL 32 Stang BL Tel + 82 (12) S031 SBS Tel + 32 (12) S03 SBS Tel + 32 (12) S031 SBS Tel + 31 (12) SDS			
Verem 12 NL -4703 RR Rozonstaal Tel, +31 165 320 300 Fm. 715 BR Rozonstaal Tel, +36 (21) 508 15865 infocm@beko-technologies.com service.bni@beko-technologies.com NL NL NL Rm 715 BR Rozonstaal Tel, +36 (21) 508 15865 infocm@beko-technologies.cn service.bni@beko-technologies.cn NL NL Z2 140 09 7aha 4 Tel, +420 24 14 09 333 infocm@beko-technologies.cn BEKO Technologica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 E- 08758 Cervello Tel, +34 95 276 68 Mobil +34 610 780 639 infocs@beko-technologies.es BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Room 26088, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong Road Kwoloon Bay Kwoloon, Hong Kong Tel, +852 827 06 68 Mobil +34 610 780 639 infocs@beko-technologies.com BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Room 26088, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong Road Kwoloon Bay Kwoloon, Hong Kong Tel, +32 93 207 66 Mobil +34 610 780 639 infocs@beko-technologies.com Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Banagar Hyderabad IN - 500 037 Tel, +30 12 30081107 Madhusudan.Masur@bekoindia.com Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Banagar Hyderabad IN - 500 037 Tel, +30 12 30081107 Madhusudan.Masur@bekoindia.com IN BEKO TECHNOLOGIES S.r.1 Via Peano 86/88 1 · 10040 Lein (TO) Tel, +30 11 500 576 Far +30 114 500 576 Far +30 114 500 577 Far +14 44 323 76 01 info@beko-technologies.com service@bekoindia.com BEKO TECHNOLOGIES S.p. 2.o.o. ul. Pariska 73 PL - 03 34 Warszawa Tel, +32 32 12 34 75 40 info@beko-technologies.com BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES	BEKO TECHNOLOGIES B.V.	BEKO TECHNOLOGIES	BEKO TECHNOLOGIES s.r.o.
NL -4703 RB Roosendaal Rm.715 Building C, VAMTONE Center Rm.715 Building C, VAMTONE Center No.333 Stubing RM, Winham District No.333 Stubing RM, Winham District Tel. +30 201 41 47 17 / +400 231 41 47 18 +400 231 41 47 18 +400 231 41 47 18 +400 231 41 47 18 +400 231 41 47 41 40 40 24 +400 231 41 47 41 40 40 24 +400 231 41 47 41 40 40 24 +400 231 41 47 41 40 40 24 +400 231 41 47 41 40 40 24 +400 231 41 47 41 40 40 24 +400 40 +	Veenen 12	(Shanghai) co. Eta.	Na Pankraci 58
Tel. + 31 L65 320 300 beneluz@keko-technologies.com service-bni@beko-technologies.com NL NL Tel. + 436 (21) 508 15885 info.cm@beko-technologies.cn service1@beko.cn Tel. + 430 214 14 127 / + 420 24 14 14 27 / + 420 24 14 14 02 33 info@beko-technologies.cn BEKO Tecnológica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 E - 08758 Cervello Tel. + 343 562 76 68 Mobil + 34 610 780 639 info.s@beko-technologies.cs BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Room 26088, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong Road Kwoloon Bay Kwoloon, Hong Kong Tel. + 352 352 76 68 Mobil + 34 610 780 639 info.s@beko-technologies.cs BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd. BEKO TECHNOLOGIES S.r.I Via Peano 86/88 I - 10040 Lein (TO) Tel. + 39 011 4500 576 Far. + 39 0114 500 576 Far. + 144 23 25 7 01 info@beko-technologies.cm frid. + 486 22 314 75 40 info@beko-technologies.cm frid. + 486 22 314 75 40 info@beko-technologies.pp JP BEKO TECHNOLOGIES S.et R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES CORP. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. 900 Great Southwest Pkwy SW US - Attana, GA 30336 Tel. + 1404 924-6900 Fax + 1(04) 629-6666 betogbekousa.com BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. MX US	NL - 4703 RB Roosendaal	Rm.715 Building C, VANTONE Center	CZ - 140 00 Praha 4
benefus/gebeko-technologies.com 14.20/2414/09/333 service-bn@beko-technologies.com Tel. +86 (21) 50815885 info.cn@beko-technologies.cn service1@beko.n NL Service1@beko.n BEKO Technologies España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 1 - 03758 Cerveillo Room 26088, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwoloon, Hong Kong Tel. +83 023 276 68 Mobil - 34 (0.170 Ke33) Room 26088, Skyline Tower, no. 39 Wang Kwoloon, Hong Kong Tel. +83 023 222 223 1012 Raymond.Low@beko-technologies.com HK BEKO TECHNOLOGIES S.r.I Via Peano 86/88 1 - 10040 Leini (10) Tel. +39 0114500 576 Fax +39 0114500 576 Fax +39 0114500 576 Info-lit@beko-technologies.com Service:it@beko-technologies.com Info@beko-technologies.jp BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. Service:it@beko-technologies.com Solutila, Catonula, 23107 MX	Tel. +31 165 320 300	No.333 Sunong Kd.Minnang District	Tel. +420 24 14 14 717 /
service:0nigodex0-technologies.com info.cn@beko-technologies.cn info.cn@beko-technologies.cn service:1@beko.technologies.com service:1@beko.technologies.com CN CZ BEKO Tecnologica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 CN CN CZ Torruella i Urpina 37-42, nave 6 F.O. 39 Wang Koong Road No. 39 Wang Koong Road Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Blanagar Hyderabad Ni. 400 300 Rg Kwong Road Mobil +34 610 780 639 info.as@beko-technologies.com FE FK BEKO TECHNOLOGIES S.r.J Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Via Peano 86/88 I-10040 Lein (TO) Fe +352 2321 0192 Raymond Low@beko-technologies.com IN Service@bekoindia.com IN Via Peano 86/88 I-104040 Lein (TO) Fe +39 01 4500 576 Fa +39 0114 500 576 Fa +39 014 520 255 Tel +81 44 328 76 01 Info.pl@beko-technologies.com IN Service.biologies.com IN Service.biologies.com IN Service.biologies.com IN Service.biologies.com IN Service.biologies.com IN Service.biologies.com IN Service.biologie	benelux@beko-technologies.com	Tel. +86 (21) 50815885	+420 24 14 09 333
NL service1@beko.cn CN CZ BEKO Tecnológica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 E-08758 Cervelló Tel. +34 353 276 68 Mobil +34 610 780 639 Info.es@beko-technologies.es BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Room 26088, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong Road Kwolono Bay Kwoloon, Hong Kong Tel. +852 2321 0192 Raymond.Low@beko-technologies.com BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd. BEKO TECHNOLOGIES S.r.I ES BEKO TECHNOLOGIES K.K HK Via Peano 86/88 1 - 10040 Leini (TO) Tel. +39 011 4500 576 Tel. +39 011 4500 576 Tel. +39 0114500 576 Tel. +3140 1200855 Tel. +81 44 322 76 01 info@beko-technologies.com BEKO TECHNOLOGIES S.p. 2 o.o. ul. Pariska 73 Tel. +0848 Warszawa Tel. +48 22 314 75 40 info.jl@beko-technologies.com BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great Southwest Plevy SW US - Atlanta, 6A 30336 Tel. +1404 924-6300 Fat. +	service-bill@beko-technologies.com	info.cn@beko-technologies.cn	mo@beko-technologies.cz
BEKO Tecnológica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 BEKO TECHNOLOGIES LIMITED E 08758 Cervelló Room 26088, Skyline Tower, No. 39 Wang Kwong Road Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Mobil: 344 50 786 C39 info.es@beko-technologies.es BEKO TECHNOLOGIES LIMITED Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Balanagar Hyderabad IN - 500 307 Tel. +34 93 0327 / 68 HK Via Peano 86/88 I-10040 Leini (TO) Tel. +39 0114 500 576 Fax. +39 0114 500 576 Tel. +39 0114 500 576 Fax. +39 0114 500 576 Tel. +39 2114 500 576 Info.Hisbeko-technologies.com service.it@beko-technologies.com IT BEKO TECHNOLOGIES 5 BEKO TECHNOLOGIES 5 BEKO TECHNOLOGIES 5 Info.Hisbeko-technologies.com Info.Bebeko-technologies.com IN service.it@beko-technologies.com IT Mainamivatarida-machi Info.pl@beko-technologies.pl Info.pl@beko-technologies.pl BEKO TECHNOLOGIES 5. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES 5. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES 600 Bodga 10 Southild. co.430 236 Info.pl@beko-technologies.com Satilible. Cotulia, 25107 MX MX MX Julia Subsci Southila, 25107	NL	service1@beko.cn CN	CZ
BEKO Tecnológica España S.L. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 Exo TECHNOLOGIES LIMITED BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd. Torruella i Urpina 37-42, nave 6 Exo 758 Cervello Room 26088, Skyline Tower, No.39 Wang Kwong Road Mobil +34 610 780 639 info.se@beko-technologies.csm Tel. +34 93 632 76 68 Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar Mobil +34 610 780 639 Es Raymond.Low@beko-technologies.com Fel. +352 2321 0192 Raymond.Low@beko-technologies.com Fel. +352 2321 0192 Raymond.Low@beko-technologies.com No BEKO TECHNOLOGIES S.r.l EKO TECHNOLOGIES K.K KEIHIN THINK Building & Floor 1.1 Minamiwatarida-machi Via Peano 86/88 Jr. Jou40 Leini (TO) Fax +39 011 4500 576 Jr. 210 0855 Jr. 210 0855 Fax +39 011 4500 576 Jr. 210 0855 Tel. +81 44 328 76 01 Jr. 448 222 314 75 40 Info.jt@beko-technologies.com service.it@beko-technologies.com Jr Info@beko-technologies.jp JP PL BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. Btvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 So336 Jo. 440 (629-6666) Beko Technologies.com MX MX So3376 Jo. 440 (629-6666) Jo. 6666			
Torrula i Urpina 37-42, nave 6 Room 2608B, Skyline Tower, Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar E - 08758 Cervelló No. 39 Wang Kwong Road No. 39 Wang Kwoloon, Hong Kong Tel. +34 93 632 76 68 Ravmond.Low@beko-technologies.com IN - 500 037 BEKO TECHNOLOGIES S.r.I ES HK BEKO TECHNOLOGIES S.r.I BEKO TECHNOLOGIES S.r.I KEIHIN THINK Building 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Xawasak/te.uk, kawasaki.shi JP - 210-0855 Tel. +39 114 500 576 Fax +39 0114 500 576 Fax +39 0114 500 576 Fax +39 0114 500 576 Tel. +81 44 328 76 01 info.pl@beko-technologies.com service.it@beko-technologies.com IT Mamage Kobe technologies.jp JP BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great Southwest Pkwy SW US - Attanta, GA 30336 Tel. +140 492-6666 beko@beko.sechnologies.com MX US - Attanta, GA 30336 Tel. +1404 92-6666 beko@bekousa.com	BEKO Tecnológica España S.L.	BEKO TECHNOLOGIES LIMITED	BEKO TECHNOLOGIES INDIA Pvt. Ltd.
E - 08758 Cervelló No. 33 Wang Kwong Road Balanagar Hyderabad Tel. +34 93 632 76 68 Kwoloon Bay Kwoloon, Hong Kong IN. 500 037 Tel. +34 93 632 76 68 Fax +352 2321 0192 Raymond.Low@beko-technologies.com IN. 500 037 Tel. +34 94 610 780 639 II. +852 2321 0192 Raymond.Low@beko-technologies.com IN. BEKO TECHNOLOGIES S.r.I BEKO TECHNOLOGIES S.r.I KEIHIN THINK Building 8 Floor II. 10404 Leini (TO) Tel. +39 011 4500 578 Info.:imp@beko-technologies.com II. Pańska 73 PL. 00-834 Warszawa Tel. +39 0114 500 578 IF. +31 44 328 76 01 Info@beko-technologies.com III. 1006beko-technologies.jp Service.it@beko.technologies.com IT Info@beko-technologies.jp JP PL BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great Southwest Pkwy SW US - Atlanta, GA 30336 II. 404 924-6900 Fax +1 (404) 629-6666 Deko@bekousa.com Sattillo, Coahuila, 25107 MX MX US Sattillo, Coahuila, 25107	Torruella i Urpina 37-42, nave 6	Room 2608B, Skyline Tower,	Plot No.43/1 CIEEP Gandhi Nagar
International Construction International Construction International Construction International Construction International Construction International Construction Internatennatin Construction International Con	E - 08758 Cervelló	No. 39 Wang Kwong Road	Balanagar Hyderabad
Info.es@beko-technologies.es ES BEKO TECHNOLOGIES S.r.I KI Via Peano 86/88 I-10040 Leini (TO) Tel. +39 011 4500 576 Fax +39 011 4500 576 Fax +39 011 4500 578 Info.it@beko-technologies.com info.it@beko-technologies.com IT BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. 900 Great Southwest Pkwy SW US - Atlanta, GA 30336 Tel. +1404 924-6900 Sattillo, Coahuila, 25107 MX Mexico Tel. +126(24) 218-1979 Informacion@beko-technologies.com MX	Mobil +34 95 052 70 08	Tel. +852 2321 0192	Tel. +91 40 23080275 /
ES HK Madhusudan.Masur@bekoindia.com IN BEKO TECHNOLOGIES S.r.I Via Peano 86/88 I Image: Second	info.es@beko-technologies.es	Raymond.Low@beko-technologies.com	+91 40 23081107
BEKO TECHNOLOGIES S.r.I BEKO TECHNOLOGIES K.K BEKO TECHNOLOGIES S.r.I Via Peano 86/88 1.10040 Leini (TO) Tel. +39 011 4500 576 Fax +39 0114 500 576 Fax +39 0114 500 578 I.1. Minamiwatarida-machi Info.it@beko-technologies.com IT BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES CORP. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great Southwest Pkwy SW BIvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 Zona Industrial Saltillo, Coahuila, 25107 Mexico Tel. +12(844) 218-1979 MX MX	ES	НК	Madhusudan.Masur@bekoindia.com
BEKO TECHNOLOGIES S.r.I BEKO TECHNOLOGIES K.K BEKO TECHNOLOGIES S.K. Via Peano 86/88 I.10040 Leini (TO) I.1 Minamiwatarida-machi Tel. +39 0114 500 576 Fax +39 0114 500 578 I.1 Minamiwatarida-machi info.it@beko-technologies.com IT BEKO TECHNOLOGIES K.K ul. Pańska 73 PL - 00-834 Warszawa Tel. +84 23 23 14 75 40 info.pl@beko-technologies.pl info.it@beko-technologies.com IT Info@beko-technologies.jp JP BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. BVG. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 Saltillo, Coahuila, 25107 MX MX BEKO Technologies.com Saltillo, Coahuila, 25107			service@bekoindia.com
BEKO TECHNOLOGIES S.r.I Via Peano 86/88 I. 10040 Leini (TO) I - 10040 Leini (TO) Tel. +39 011 4500 576 KEIHIN THINK Building 8 Floor Fax +39 0114 500 576 Info.it@beko-technologies.com U. Pańska 73 service.it@beko-technologies.com JP - 210-0855 Tel. +48 42 23 14 75 40 info.pl@beko-technologies.com IT JP - 210-0855 BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. BVG. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 200 Great Southwest Pkwy SW Saltillo, Coahuila, 25107 Mx Mexico Tel. +52(844) 218-1979 Tel. +52(844) 218-1979 MX			
Via Peano 86/88 I - 10040 Leini (TO) Tel. +39 011 4500 576 Fax +39 0114 500 577 info.it@beko-technologies.com service.it@beko-technologies.comKEIHIN THINK Building 8 Floor 1-1 Minamiwatarida-machi Kawasaki-ku, Kawasaki-shi jP - 210-0855 Tel. +81 44 328 76 01 info@beko-technologies.jpul. Pańska 73 PL - 00-834 Warszawa Tel. +48 22 314 75 40 info.pl@beko-technologies.plBEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.BEKO Technologies, S de R.L. de C.MX900 Great Southwest Pkwy SW US - Atlanta, GA 30336 Tel. +1404 924-6900 Fax +1 (404) 629-6666 beko@bekousa.comSaltillo, Coahuila, 25107 Mexico Tel. +52(844) 218-1979 informacion@beko-technologies.comMXUS	BEKO TECHNOLOGIES S.r.I	BEKO TECHNOLOGIES K.K	BEKO TECHNOLOGIES Sp. z o.o.
I - 10040 Leini (TO) I-1 Minamiwatarida-machi PL - 00-834 Warszawa Tel. +39 011 4500 576 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi JP - 210-0855 Fax +39 0114 500 578 JP - 210-0855 Tel. +48 22 314 75 40 info.it@beko-technologies.com JT Info@beko-technologies.jp JP BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. Info@beko-technologies, S de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES CORP. BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. 900 Great Southwest Pkwy SW US - Atlanta, GA 30336 Tel. +52(844) 218-1979 MX MX Informacion@beko-technologies.com US	Via Peano 86/88	KEIHIN THINK Building 8 Floor	ul. Pańska 73
Iel. +39 011 4500 576 Kawasaki-ku, kawasaki-shi Iel. +48 22 314 75 40 Fax +39 0114 500 578 JP - 210-0855 info.jl@beko-technologies.com Info.jl@beko-technologies.jp service.it@beko-technologies.com IT Info@beko-technologies.jp JP BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. Beko TECHNOLOGIES CORP. BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. 900 Great Southwest Pkwy SW US Saltillo, Coahuila, 25107 Mexico Tel. +52(844) 218-1979 MX informacion@beko-technologies.com MX	I - 10040 Leinì (TO)	1-1 Minamiwatarida-machi	PL - 00-834 Warszawa
Info.it@beko-technologies.com Info.it@beko-technologies.com Info.it@beko-technologies.com Info.pl@beko-technologies.ph BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. Beko Technologies, S de R.L. de C.V. Beko Technologies, S de R.L. de C.V. BIvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 Zona Industrial 900 Great Southwest Pkwy SW US Atlanta, GA 30336 Saltillo, Coahuila, 25107 MX Informacion@beko-technologies.com Informacion@beko-technologies.com	Tel. +39 011 4500 576 Fax +39 0114 500 578	Kawasaki-ku, Kawasaki-shi IP - 210-0855	lel. +48 22 314 /5 40 info pl@beko-technologies pl
service.it@beko-technologies.com IT info@beko-technologies.jp JP PL BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO TECHNOLOGIES CORP. 900 Great Southwest Pkwy SW BIVd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 900 Great Southwest Pkwy SW US - Atlanta, GA 30336 Zona Industrial Saltillo, Coahuila, 25107 MX Fax +1 (404) 629-6666 Mexico Tel. +52(844) 218-1979 MX US	info.it@beko-technologies.com	Tel. +81 44 328 76 01	mo.pi@beko teemologies.pi
BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C. BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 Zona Industrial Saltillo, Coahuila, 25107 Mexico Tel. +52(844) 218-1979 informacion@beko-technologies.com	service.it@beko-technologies.com	info@beko-technologies.jp	PL
BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. BEKO TECHNOLOGIES CORP. BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. 900 Great Southwest Pkwy SW Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 US - Atlanta, GA 30336 Zona Industrial Tel. +1 404 924-6900 Saltillo, Coahuila, 25107 Fax +1 (404) 629-6666 Mexico beko@bekousa.com Tel. +52(844) 218-1979 MX			
BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.V. BEKO Technologies, S de R.L. de C.V. Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10 Zona Industrial Saltillo, Coahuila, 25107 Mexico Tel. +52(844) 218-1979 informacion@beko-technologies.com			
BEKO Technologies, S de R.L. de C.V.900 Great Southwest Pkwy SWBlvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10US - Atlanta, GA 30336Zona IndustrialTel. +1 404 924-6900Saltillo, Coahuila, 25107Fax +1 (404) 629-6666Mexicobeko@bekousa.comTel. +52(844) 218-1979MXinformacion@beko-technologies.comUS	BEKO TECHNOLOGIES S. de R.L. de C.		BEKO TECHNOLOGIES CORP.
Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10US - Atlanta, GA 30336Zona IndustrialTel. +1 404 924-6900Saltillo, Coahuila, 25107Fax +1 (404) 629-6666Mexicobeko@bekousa.comTel. +52(844) 218-1979MXinformacion@beko-technologies.comUS	BEKO Technologies, S de R.L. de C.V.		900 Great Southwest Pkwy SW
Zona Industrial Tel. +1 404 924-6900 Saltillo, Coahuila, 25107 Fax +1 (404) 629-6666 Mexico beko@bekousa.com Tel. +52(844) 218-1979 MX informacion@beko-technologies.com US	Blvd. Vito Alessio Robles 4602 Bodega 10		US - Atlanta, GA 30336
Mexico Tel. +52(844) 218-1979 informacion@beko-technologies.com MX	Zona Industrial Saltilla, Coabuila, 25107		101. +1404924-6900
Tel. +52(844) 218-1979 MX US	Satullo, Coaliulia, 2010/ Mexico		ו ax +1 (404) סטסט-טטט beko@bekousa.com
informacion@beko-technologies.com	Tel. +52(844) 218-1979		
	informacion@beko-technologies.com		05

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji obsługi. Oryginalna instrukcja obsługi jest po niemiecku.

mp_bdlc_ba_10-120_pl_12_00

